

Fahreranweisung Audi Győr

Stand: 07.05.2024

Revision 1

1. Allgemeine Anforderungen in den Werken

- Bei Betreten des Werkes sind Sicherheitsschuhe und Warnweste Pflicht.
- Anmeldung erfolgt immer über die jeweilige Steuerstelle.
- Die Steuerstelle ist grundsätzlich auf Zollgut hinzuweisen.
- Die StVO und Geschwindigkeitsbegrenzungen sind einzuhalten.
- Es darf nicht fotografiert werden.
- Es besteht Rauchverbot.
- Es besteht Alkoholverbot.
- Es ist ein vollständig ausgefüllter Beladeplan bei der Anmeldung vorzulegen.
- Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
- Den Anweisungen der Telematik ist Folge zu leisten.
- Es muss ausreichend vertraglich geregelte Lenk / Schichtzeit vorhanden sein.
- Gesetzliche Ruhepausen müssen angemeldet werden.
- Verlassen des Konzernstandortes ohne Abmeldung ist untersagt.
- Die Ware muss grundsätzlich nach Ladungssicherungsvorschrift VDI 2700 gesichert sein.
- Das Abhalten von Sozialpausen auf dem Gelände der Volkswagen AG vor oder nach der Zeitfenstersteuerung ist unzulässig.
- Mit Zollgut nicht direkt an ein Außenlager fahren, immer die Steuerstelle des jeweiligen Werkes anfahren und dort die Ware beim Werkzoll stellen








Ankunft an der Steuerstelle und Verhalten im Werk









- Der Fahrer muss sich unmittelbar nach der Ankunft, jedoch max. 60 min. vor seinem Zeitfenster zur Bearbeitung der Papiere in der Leitstelle melden. Bei einer früheren Anmeldung wird das Standgeld entzogen.
- Das Parken an der Leitstelle erst zu Beginn der Anmeldung (max. 60 min. vor Zeitfenster) gestattet.
- Der Fahrer muss in der Lage sein, Auskunft über das vereinbarte Zeitfenster (Zeitfenster-ID und Sollankunftszeit), den einsetzenden Gebietsspediteur sowie ggf. Relationsnummer zu geben.
- Der Fahrer muss sich an die Regelung bzgl. der Steuergeräte (z.B. Gerät an die Scheibe hängen, Erreichbarkeit gewährleisten etc.) halten.
- Den Anweisungen des Personals der Leitstelle bzgl. der Steuerung ist unbedingt Folge zu leisten.
- Die Fahrer müssen ausreichend Kenntnisse der deutschen oder englischen Sprache besitzen, um eine problemlose Kommunikation mit dem Personal der Leitstelle zu gewährleisten.
- Auf dem Parkplatz ist Ordnung und Sauberkeit zu halten, den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
- Bei Ankunft an der Steuerstelle muss der Fahrer den komplett ausgefüllten Laufzettel abgeben.
- Bezüglich der Soll-Ankunftszeit gelten folgende Karenzzeiten. LKW dürfen 60 min. vor bzw. max. 15 min. nach dem Zeitfenster ankommen.
- Bei verspätetem Eintreffen im Werk besteht kein Anspruch auf Standgeld und es ist mit erhöhten Standzeiten zu rechnen.









Werkslayout

Standortplan **AUDI HUNGARIA ZRT.**



<p>FBU</p>  <p>47.70238 N 17.69431 E</p>	<p>G9_ENTW</p>  <p>47.70143 N 17.68184 E</p>	<p>G12_ET_MCM</p>  <p>47.70143 N 17.68296 E</p>	<p>G12_WA</p>  <p>47.70213 N 17.68287 E</p>	<p>G12_WAGEST</p>  <p>47.70223 N 17.68448 E</p>	<p>G12_WANURGEST</p>  <p>47.70161 N 17.68731 E</p>	<p>G18_WE G18_ENG G18_KLKW</p>  <p>47.69505 N 17.68940 E</p>
--	--	---	---	---	--	--

<p>G25_WE</p>  <p>47.69202 N 17.67949 E</p>	<p>G40_LKW3 G40_LKW4</p>  <p>47.69774 N 17.69290 E</p>	<p>G40_LKW1KRAN G40_LKW2KRAN</p>  <p>47.69625 N 17.69369 E</p>	<p>G44_FBU</p>  <p>47.70086 N 17.69250 E</p>	<p>G50_WE G50_WA G50_LG</p>  <p>47.69603 N 17.69611 E</p>	<p>G501_WE G501_WA G501_LG</p>  <p>47.69618 N 17.70468 E</p>	<p>G55_1_K RAN</p>  <p>47.69340 N 17.69984 E</p>	<p>G55_2</p>  <p>47.69555 N 17.70076 E</p>
---	--	--	--	---	--	---	--

<p>G60_WE G60_LG</p>  <p>47.69883 N 17.69385 E</p>	<p>G70_AVZ</p>  <p>47.69843 N 17.69867 E</p>	<p>G80_HOT</p>  <p>47.69905 N 17.70301 E</p>	<p>G80_MKD</p>  <p>47.69902 N 17.70177 E</p>	<p>G80_MSU G80_MSU_LG</p>  <p>47.69930 N 17.70380 E</p>	<p>G210_WA</p>  <p>47.68172 N 17.72399 E</p>	<p>G210_WE_K G210_ENG_K</p>  <p>47.68278 N 17.72466 E</p>	<p>G210_WE_S G210_KLKW G210_ENG_S</p>  <p>47.68067 N 17.72751 E</p>
--	--	--	--	---	--	---	---

<p>G210_XKD</p>  <p>47.68451 N 17.72300 E</p>	<p>G220_CKDWE G220_CKDWA G220_CONT G220_OT</p>  <p>47.68189 N 17.72984 E</p>	<p>G220_LG</p>  <p>47.68401 N 17.72720 E</p>	<p>G220_WE G220_KLKW G220_ENG</p>  <p>47.68083 N 17.72796 E</p>	<p>LKW Steuerung</p>  <p>47.67941 N 17.73172 E</p>	<p>TOR 6</p>  <p>47.69144 N 17.69459 E</p>	<p>TOR 10</p>  <p>47.70249 N 17.68207 E</p>	<p>TOR 22</p>  <p>47.68023 N 17.73166 E</p>
---	--	--	---	--	--	---	---

Adressen

Standort	Abladestelle Lieferabruf	Be-/Entladestelle LKWControl	Firmierung	Straße	PLZ	Ort	Land	Bemerkung Abladestelle
Győr		FBU	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Fertighilfszeugversand Halle G85
Győr		G44 FBU	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Fertighilfszeugversand Sondertransport Halle G44
Győr		G210 KLKW	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Klein LKW Fahrzeugwerk
Győr		G210 WA	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang Fahrzeugwerk
Győr	MON G. VSL G	G210 WE K	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Komplettladung Fahrzeugwerk 24t LKW
Győr	MON G. VSL G	G210 WE S	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Sammelladung Fahrzeugwerk 24t LKW
Győr		G501 MAG	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Magna Cartech s.r.o.
Győr		G501 WA	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang Leergutversand Karosseriebau
Győr	KAQ G. KAR G	G501 WE	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Karosseriebau
Győr		G55 1 KRAN	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Warenausgang Kran Presswerk
Győr		G55 2	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Warenausgang Presswerk
Győr	LAC G. INL G	G60 LAC	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Leergutverladung Lackiererei
Győr		G70 AVZ	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Warenausgang Vorserie Fahrzeugwerk
Győr	MSU80	G80 MSU	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Komplettladung FZG Montage
Győr		G80 WA	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang Leergutversand FZG Montage
Győr		G12 ETMCM	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Enzeitlieferand Motorwerk
Győr		G12 WA	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Motorversand
Győr		G12 WA GESTELLE	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Motorpaletten
Győr	MOT G. SL G. SL K. MOT H	G18 WE	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Motorwerk
Győr	MOTLC, MLCGT	G220 WE	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Motorwerk
Győr		G220 CKD WA	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang CKD
Győr	F01G1	G220 CKD WE	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang CKD
Győr		G220 CONT	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang CKD Container
Győr	MOTOF	G220 OT	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang OT Fertigung
Győr		G40 LKW2 KRAN	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Warenausgang Werkzeugbau Kran
Győr	KS G. KS K	G40 LKW3	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Werkzeugbau
Győr		G40 LKW4	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Warenausgang Werkzeugbau
Győr		G8 ENTW	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Wareneingang Warenausgang Motorentwicklung
Győr		G220 LG	Audi Hungaria Zrt	Tibormajon út 37	9027	Győr	HU	Zentrale Leergutversand
Győr / Grossmehring	MON G. VSL G	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Fahrzeugwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	KAQ G. KAR G	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Fahrzeugwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	LAC G. INL G	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Fahrzeugwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	MSU80	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Fahrzeugwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	MOT G. SL G. SL K. MOT H	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Motorwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	F01G1	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Motorwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	MOTOF	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Motorwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	MOTLC, MLCGT	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Motorwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring	KS G. KS K	GME VG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang Motorwerk via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring		GME LG	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Leergutversand via Rudolph Grossmehring
Győr / Grossmehring		GME PENDEL/SOFA	AUDI HUNGARIA Zrt über Konsolidierungslagers Rudolph Logistik und Spedition GmbH	Gutenberg Str. 5	85098	Grossmehring	DE	Wareneingang / Warenausgang Motorwerk / Fahrzeugwerk

Ansprechpartner

LKWcontrol/Steuerstellen

Name/Firma	Telefon-Nr.	E-Mail	Werk	Marke
Erdelyi, Zsolt	+36 30-7677086	Zsolt.Erdelyi@audi.hu	Győr	Audi
Toth, Csaba	+36 30 767 3685	Csaba2.Toth@audi.hu	Győr	Audi
Verteilerliste Konzern	+36 96668281	lkwsteuerung@audi.hu	Győr	Audi
Verteilerliste Konzern	+36 96668281	ekaerinfo@audi.hu	Győr	Audi
Verteilerliste Konzern	+36 96668281	zeitfenster@audi.hu	Győr	Audi

Besonderheiten

Leergutversand erfolgt in der Regel über das deutsche Außenlager Großmehringen

Öffnungszeiten

Class External

Standort	Abladestelle Lieferabruf	Be-/Entladestelle LKWcontrolX	Mo von/bis		Di von/bis		Mi von/bis		Do von/bis		Fr von/bis		Sa von/bis		So von/bis	
Győr		FBU	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	-	-	-	-
Győr		G44 FBU	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	-	-	-	-
Győr		G210 KLKW	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	22:00	22:00	00:00
Győr		G210 WA	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr	MON G, VSL G	G210 WE K	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	22:00	22:00	00:00
Győr	MON G, VSL G	G210 WE S	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	22:00	22:00	00:00
Győr		G501 MAG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr		G501 WA	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr	KAQ G, KAR G	G501 WE	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr		G55 1 KRAN	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr		G55 2	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr	LAC G, INL G	G60 LAC	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	06:00	-	-
Győr		G70 AVZ	06:00	14:00	06:00	14:00	06:00	14:00	06:00	14:00	06:00	14:00	-	-	-	-
Győr	MSU80	G80 MSU	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	-	-	-	-
Győr		G80 WA	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	-	-	-	-
Győr		G12 ETMCM	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr		G12 WA	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr		G12 WA GESTELLE	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr	MOT G, SL G, SL K, MOT K	G18 WE	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr	MOTLC, MLCGT	G220 WE	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr		G220 CKD WA	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	22:00	00:00
Győr	F01G1	G220 CKD WE	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	22:00	22:00	00:00
Győr		G220 CONT	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	22:00	00:00
Győr	MOTOF	G220 OT	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	06:00	22:00	-	-	-	-
Győr		G40 LKW2 KRAN	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr	KS G, KS K	G40 LKW3	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr		G40 LKW4	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59
Győr		G9 ENTW	06:00	17:00	06:00	17:00	06:00	17:00	06:00	17:00	06:00	17:00	-	-	-	-
Győr		G220 LG	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	22:00	22:00	00:00
Győr / Grossmehring	MON G, VSL G	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	KAQ G, KAR G	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	LAC G, INL G	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	MSU80	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	MOT G, SL G, SL K, MOT K	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	F01G1	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	MOTOF	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	MOTLC, MLCGT	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring	KS G, KS K	GME VG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring		GME LG	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-
Győr / Grossmehring		GME PENDEL/SOFA	06:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	23:59	00:00	14:00	-	-