

Pokyny pre pohyb LKW a správanie vodičov vo Werkoch



Obsah

1. Všeobecné požiadavky vo Werkoch	1
2. VW Wolfsburg	1
2.1. Príchody na riadiace centrálu a správanie vo Werkoch	1
2.2. Plán Werku	3
2.3. Adresy.....	4
2.4. Otváracie hodiny	5
2.5. Kontakty	6
2.6. Zvláštnosti	6
2.6.1. Záložný sklad	8
2.6.2. Skica príjazdu	8
3. VW Hannover	9
3.1. Príchody na riadiace centrálu a správanie vo Werkoch	9
3.2. Plán Werku	9
3.3. Adresy.....	11
3.4. Otváracie hodiny	12
3.5. Kontakty	13
3.6. Zvláštnosti	13
4. VW Salzgitter	14
4.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	14
4.2. Plán Werku	14
4.3. Nakládkové miesta	16
4.4. Adresy.....	17
4.5. Otváracie hodiny	18
4.6. Kontaktné osoby.....	19
4.7. Zvláštnosti	19
5. VW Braunschweig.....	20
5.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	20
5.2. Plán Werku	20
5.3. Adresy.....	22
5.4. Otváracie hodiny	22
5.5. Kontaktné osoby.....	23
5.6. Zvláštnosti	23
6. VW Emden.....	23
6.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	23
6.2. Plán skladu.....	24

6.3. Adresy.....	25
6.4. Otváracie hodiny	28
6.5. Kontakty	31
6.6. Zvláštnosti	31
7. VW Kassel WO	32
7.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	32
7.2. Plán Werku	34
7.3. Adresy.....	34
7.4. Otváracie hodiny	35
7.5. Kontaktné osoby.....	35
7.6. Zvláštnosti	35
8. VW Kassel VO	35
8.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	35
8.2. Plán Werku	38
8.3. Adresy.....	39
8.4. Otváracie hodiny	39
8.5. Kontakty	40
8.6. Zvláštnosti	40
9. VW Chemnitz.....	40
9.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	40
9.2. Plán Werku	40
9.3. Adresy.....	41
9.4. Otváracie hodiny	42
9.5. Kontakty	42
9.6. Zvláštnosti	42
10. VW Zwickau.....	43
10.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	43
10.2. Plán Werku	43
10.3. Adresy.....	44
10.4. Otváracie hodiny	44
10.5. Kontaktné osoby.....	44
10.6. Zvláštnosti	45
11. VW Osnabrück.....	46
11.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	46
11.2. Plán Werku	46
11.3. Adresy.....	47

11.4. Otváracie hodiny	47
11.5. Kontakty	48
11.6. Zvláštnosti	48
12. VW Bremerhaven	49
12.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	49
12.2. Plán Werku	49
12.3. Adresy.....	50
12.4. Kontakty	50
12.5. Zvláštnosti	50
13. VW Duisburg.....	50
13.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch	50
13.2. Plán Werku	51
13.3. Adresy.....	51
13.4. Otváracie hodiny	51
13.5. Kontakty	52
13.6. Zvláštnosti	52
14. VW Bratislava	52
14.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	52
14.2. Plán Werku	53
14.3. Adresy.....	53
14.4. Otváracie hodiny	54
14.5. Kontakty	54
14.6. Zvláštnosti	55
14.7. Systém parkovania	56
15. Audi CKD Wunstorf.....	58
15.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	58
15.2. Plán Werku	58
15.3. Adresy.....	58
15.4. Otváracie hodiny	59
15.5. Kontakty	59
15.6. Zvláštnosti	59
16. Audi Ingolstadt	59
16.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	59
16.2. Plán Werku	61
16.3. Adresy.....	62
16.4. Otváracie hodiny	63

16.5. Kontakty	63
16.6. Zvláštnosti	63
17. Audi Brüssel	64
17.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	64
17.2. Plán skladu	65
17.3. LKW parkovacie miesta	66
17.4. Adresy	66
17.5. Otváracie hodiny	67
17.6. Kontakty	67
17.7. Zvláštnosti	67
18. Audi Duisburg	67
18.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	67
18.2. Plán Werku	68
18.3. Adresy	68
18.4. Otváracie hodiny	68
18.5. Kontakty	68
18.6. Zvláštnosti	69
19. Audi Győr	69
19.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	69
19.2. Plán Werku	69
19.3. Adresy	70
19.4. Otváracie hodiny	71
19.5. Kontakty	71
19.6. Zvláštnosti	71
20. Audi Neckarsulm	72
20.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	72
20.2. Plán Werku	74
20.3. Adresy	75
20.4. Otváracie hodiny	75
20.5. Kontakty	76
20.6. Zvláštnosti	76
21. Škoda Auto Mladá Boleslav / Kvasiny / Vrchlabí	76
21.1. Príchody na riadiace stredisko a správanie vo Werku	76
21.2. Plán skladu	78
21.3. Adresy	79
21.4. Otváracie hodiny	82

21.5. Kontakty	83
21.6. Zvláštnosti	84
22. KCC Süd Sese Deutschland, Heilbronn	85
22.1. Príchod	85
22.2. Plán Werku	86
22.3. Adresy.....	87
22.4. Otváracie hodiny	87
22.5. Kontakty	87
23. KCC Nord Rudolph Automotive Logistik GmbH, Baunatal	87
23.1. Príchod	87
23.2. Plán skladu.....	88
23.3. Adresy.....	88
23.4. Otváracie hodiny	88
23.5. Kontakty	88
24. Audi Soltau	89
24.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	89
24.2. Skica príjazdu.....	91
24.3. Plán Werku	92
24.4. Adresy.....	92
24.5. Otváracie časy	92
24.6. Zvláštnosti	92
25. Werk Dresden.....	93
25.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	93
25.2. Plán Werku	93
25.3. Adresy.....	94
25.4. Otváracie hodiny	95
25.5. Kontaktné osoby.....	95
25.6. Zvláštnosti	96
26. ST. Egidien	97
26.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku	97
26.2. Plán Werku	97
26.3. Skica príjazdu.....	98
26.4. Nakládkové miesta	98
26.5. Adresy.....	98
26.6. Kontaktná osoba.....	99

1. Všeobecné požiadavky vo Werkoch

- Pri vstupe do Werku sú vodiči povinní mať obutú bezpečnostnú obuv a oblečenú bezpečnostnú vestu.
- Prihlásenie nasleduje vždy na príslušnom riadiacom stredisku
- Realizácia sociálnych páуз pred alebo počas časového okna je neprípustná.
- Riadiace stredisko musí byť informované o colnom tovare.
- Je nutné dodržiavať rýchlosti povolené v danom Werku.
- Je zakázané fotografovať.
- Je zakázané fajčiť.
- Je zakázané požitie alkoholu.
- Je nutné dodržiavať pokyny personálu vo Werkoch
- S colným tovarom nejazdíte do externého skladu, vždy sa prihláste na riadiacom stredisku a umiestnite tovar do colnej zóny vo Werku.
- Pokyny Telematik sa musia dodržiavať.
- Nárokovateľné prestávky musia byť ohlásené.
- Opustenie Werku bez odhlásenia je zakázané.
- Tovar musí byť zaistený proti posunutiu podľa normy VDI 2700.




2. VW Wolfsburg


2.1. Príchody na riadiace centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 45 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovoľené maximálne 45 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 45 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.


Príchod riadiaca centrála- LKW Kontrola



Parkovacie plochy VW Wolfsburg – v blízkosti Werk



2.2. Plán Werku



2.3. Adresy

Werk:

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
16	Halle 16	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
17	Halle 17	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
23	Halle 23	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
103	Halle 103 (ex 18C)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	Sonderlager
105	Halle 105	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
106	Halle 106	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
03	Halle 3	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
03A	Halle 3A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	wird über 03 mit entladen
04	Halle 4	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
04A	Halle 4A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
06	Halle 6	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
07	Halle 7	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
08	Halle 8	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
09	Halle 9	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
10	Halle 10	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
103Vers	Halle 103 (Versand)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
104	Halle 104	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
11	Halle 11	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
11LG	Halle 11 - Leergut	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
14	Halle 14	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
15	Halle 15	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
15B	Halle 15B	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
18A	Halle 18A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
18E	Halle 18E	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
18F	Halle 18F	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
1A	Halle 1A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
1B	Halle 1B (Volkswagen-Personal)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
20	Halle 20	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
21	Halle 21	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
33C	Halle 33C	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
35	Halle 35	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
36	Halle 36	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
36LG	Halle 36 - Leergut	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
37A	Halle 37A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
39	Halle 39	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
43	Halle 43	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
46LG	Leergutplatz 46	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
53A	Halle 53A	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
54	Halle 54 (Nord)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
54	Halle 54 (Nord)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
54S	Halle 54 (Süd)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
55	Halle 55	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
55G	Halle 55 (Material über Schwerlast-Aufzug neu)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
55LG	Halle 55 - Leergut	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
55S	Halle 55 (Material über Schwerlast-Aufzug alt)	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
AKL	neues KLT Lager auf dem Werksgelände	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	KLT Vollgut Wareneingang
AKLLG	neues KLT Lager auf dem Werksgelände	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	KLT Leergut

Vonkajší sklad

Außenlager:

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
CKD LG	CKD Wolfsburg	Bremerslust 1	38442	Wolfsburg	Leergut
CKDVP	CKD Wolfsburg	Bremerslust 1	38442	Wolfsburg	für Verpackungsmaterial CKD (A-Material)
Decon	DeCon Logistik & Qualitätsdienstleistungen	In den Lohbalken 1	38165	Lehre / Wendhausen	Warenfilter
DX12	Halle DX12 - Defektes Leergut	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
FAG	QualiSort (Froboese)	Nikolaus-Otto-Straße 1	38165	Lehre/Flechtorf	
HKW	Heizkraftwerk	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
HL3	Hansmann Logistik - Halle 3	Mörserstr. 67	38442	Wolfsburg (Ehmen)	
HL5	Hansmann Logistik - Halle 5	Mörserstr. 67	38442	Wolfsburg (Ehmen)	
HLLG	Hansmann Logistik - Leergut	Mörserstr. 67	38442	Wolfsburg (Ehmen)	
LHG	Lebenshilfe Gifhorn	Im Heidland 19	38518	Gifhorn	
LHK	Lebenshilfe Kästorf (Diakonie)	Hauptstrasse 51	38518	Gifhorn	
LHW	Lebenshilfe Wolfsburg	Suhler Strasse 7	38444	Wolfsburg	
Lübnitz	Lübnitz GmbH	Borsigstraße 8	38446	Wolfsburg	Warenfilter
LZH	Logistikzentrum Heinenkamp (CEVA)	Wolfsacker 3	38444	Wolfsburg (Hattorf)	
LZHLG	Logistikzentrum Heinenkamp (CEVA) - Leergut	Wolfsacker	38444	Wolfsburg (Hattorf)	
M5	M5-Lager (CKD)	Hafenstrasse 2	38442	Wolfsburg	VPO des CKD über Standort Wolfsburg
MAN	MAN-Halle (CEVA)	Klauskamp 8	38444	Wolfsburg (Hattorf)	Zufahrt über LZH (Klauskamp 8)
MTV_LG	Schnellecke MTV-Leergut-Verladung	Hafenstrasse 20	38442	Wolfsburg	
PQM	CEVA Warmenau	Krugfeld 16	38448	Wolfsburg (Warmenau)	Warenfilter
QSN	QSN GmbH & Co. KG	Heinrichswinkel 3	38448	Wolfsburg	Warenfilter
RLZ	Rudolf Automotiv Logistik GmbH	Lehmkuhlenfeld 13	38444	Wolfsburg	Rudolf Logistikzentrum Hattorf
RLZ_LG	Rudolf Automotiv Logistik GmbH	Lehmkuhlenfeld 13	38444	Wolfsburg	Rudolf Logistikzentrum Hattorf
RRL	Rudolf Automotiv Logistik GmbH	Lehmkuhlenfeld 13	38444	Wolfsburg	nur für Anlieferung lose Reifen
SIT1	SITECH Halle 1	Stellfelderstr. 46-48	38440	Wolfsburg (Sandkamp)	
SIT2	Sitech Halle 2	Hafenstraße 2	38442	Wolfsburg (Sandkamp)	
SIT4	SITECH Halle 4	Stellfelderstr. 46-50	38440	Wolfsburg (Sandkamp)	
SLS	Schnellecke Sandkamp	Stellfelderstr. 39	38440	Wolfsburg (Sandkamp)	Halle 03
SLW	Schnellecke Sandkamp	Stellfelderstr. 39	38440	Wolfsburg (Sandkamp)	Halle 03 - nur für Sitech (Schäume)
TLZ	TE Logistik	Birnbaumstücke 1	38448	Warmenau	TE Logistikzentrum (ersetzt H.73D)
TY	Traileryard	Werk Wolfsburg	38436	Wolfsburg	
TRI	Logistikzentrum Triangel (Logistik in xxi)	Dämmstoffwerk 100	38524	Triange V Sassenburg	Temporäres Aussenlager
TYC	Traileryard Ceva	Wolfsacker 3	38444	Wolfsburg (Hattorf)	

2.4. Otváracie hodiny


Ladestellen-Öffnungszeiten WOB								
								= entfällt = geändert = neu
								Sa.-So. Abweichend bei Sonderschicht
Ladeste	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnersta	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
03	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
03A	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	über 03 entladen - muss angemeldet werden
04	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
04A	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	neue Entladestelle auf dem Werksgeände
06	06:30 - 22:30	06:30 - 22:30	06:30 - 22:30	06:30 - 22:30	06:30 - 22:30	geschlossen	geschlossen	
07	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
09	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	
10	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
103 (ex 18C)	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	Außerhalb der Ö.z. über H. 55
103Versand	06:30 - 23:59	06:30 - 23:59	06:30 - 23:59	06:30 - 23:59	06:30 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
104	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
105	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
106	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
11	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
11LG	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
14	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
15	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	geschlossen	geschlossen	
15B	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	07:30 - 15:40	geschlossen	geschlossen	
17	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
18A	07:00 - 14:30	07:00 - 14:30	07:00 - 14:30	07:00 - 14:30	07:00 - 14:30	geschlossen	geschlossen	
18E	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	
18F	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	07:30 - 15:30	geschlossen	geschlossen	
1A	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
1B	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
20	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	
21	06:00 - 19:00	06:00 - 19:00	06:00 - 19:00	06:00 - 19:00	06:00 - 19:00	geschlossen	geschlossen	
23	06:30 - 16:00	06:30 - 16:00	06:30 - 16:00	06:30 - 16:00	06:30 - 16:00	geschlossen	geschlossen	
33C	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	ersetzt 33A
35	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
36	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
36LG	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
37A	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
39	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	wieder geöffnet
43	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
46LG	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	Leergut
53A	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:30	geschlossen	
54	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	
54LG	06:30 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 05:42	geschlossen	Leergut

2.5. Kontakty

- Pri príchode na riadiacu centrálu sa vodič musí prihlásiť na opečiatkovanie, ináč platí hodina, ktorá bola vodičovi rezervovaná pri prehliadke. To môže viesť k odňatiu nároku na stojné.
- Najvyššia povolená rýchlosť v areáli Werku je 30 km/hodinu.
- Železničná preprava má vždy prednosť.
- Zákaz zastavenia musí byť dodržaný.

- Únikové a záchranné cesty musia ostať voľné.
- Porušenia podľa cieľového katalógu, "Vodič sa presunie na nesprávnu pozíciu alebo čaká na nesprávnu pozíciu", bude vyhodnotený VW WOB s výsledkom "Vodič sa neriadi pokynmi!" a bude vystavená faktúra na pokutu v zmysle Katalógu pokút VW.
- Prístupy pre hasičské zložky musia ostať voľné.
- Jazda po cestách v závode vo Wolfsburgu je v definovaných oblastiach možná len jedným smerom.
- Jazda po vymedzených cestách v rozpore s daným smerom jazdy je zakázaná.
- Doprava nákladných vozidiel je obmedzená na strednú cestu a na cestu, kde sú tieto trasy:

Übersichtsplan VW Werk Standort Wolfsburg



Zu- und Durchfahrt Werkfeuerwehr, ABSOLUTES Halteverbot (Straße 37):




2.6.1. Záložný sklad

Adresa

Imperial Automotive Logistics

Industriestrasse 29, 31275 Lehrte

2.6.2. Skica príjazdu



Mittelstraße

Nariadenie:

Riadená kamiónová doprava na Mittelstrasse (v smere jazdného pruhu) zo západu (Halla2) na východ (Halla4).

Mittelstraße

Zákaz:

Kamiónová doprava na Mittelstrasse z východu (Halle 10) na západ (Halle 14).

Ladestraße

Nariadenie:

Riadená kamiónová doprava na Ladestraße 37 (v smere jazdného pruhu) z východu (Halle 10) na západ (Halle 14).

Ladestraße

Zákaz:


Kamiónová doprava na Ladestraße 37 (v smere jazdného pruhu) zo západu (Halle 14) na východ (Halle 10).

3. VW Hannover

3.1. Príchody na riadiace centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

3.2. Plán Werku



Werksplan



3.3. Adresy

Ladestellen LKW/control	Bezeichnung	Anschrift (Werk, Strasse, etc.)	PLZ	Ort	Bemerkung
Camper	Camperhalle	Südfeldstr. 17	30453	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
CKW	CKD AUDI Wunstorf	Lise Meitner Straße 21	31515	Wunstorf	Benötigt Seperate Transport Id.
CKW_Leergut	CKD AUDI Wunstorf Leergutbeladung	Lise Meitner Straße 22	31516	Wunstorf	Direkte Anfahrt
Flux	Werk-61 Fa Flux fuer Flussmittel	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Giess_Alu	Werk 67 Giesserei ALU	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Giesserei	Werk 67 Giesserei	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Halle 11	Halle 11	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H25 Pressw	Halle-25 Presswerk	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H32_West	Halle-32 West	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H43 Box 1	Halle-43 Box 1	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Zwischen-Werks-Verkehr
H43 Box 2	Halle-43 Box 2	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Zwischen-Werks-Verkehr
H43_Box-4	Halle-43 Box 4	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H43_Box-5	Halle-43 Box 5	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H43_Schrott	Halle-32 West	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H44 Extern	Halle 44 - Extern	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H44_Box-1	Halle 44 - Box 1	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H44_Box-2	Halle 44 - Box 2	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H44_Box-3	Halle 44 - Box 3	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
H44_Box-4	Halle 44 - Box 4	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Halle 28	Werk 61 Waermetauscher	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Halle_32	Halle-32	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Halle_52	Halle-52	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Lg_Schwarzezh	Leergut Schwarzeheide Panopa	Desbrocksheidering 6	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
Mittelhof_43	Halle-43 Mittelhof	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Mittelhof_44	Halle-44 Mittelhof	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Motore	Halle 44 Motore	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Poznan_V	Poznan Versand	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
S19_LG	Schenkerhalle S19 Leergut	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
S20	Schenkerhalle S20 / AKL	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
S20 Box 1	Schenkerhalle S20 / AKL	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
S20 Box2	Schenkerhalle S20 / AKL	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
S26	Schenkerhalle S26	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
Schenker Isernh	Schenker Isernhagen	Eisenerstr. 19	30916	Isernhagen	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
Schleppd	Halle-02 Schleppdach	Mecklenheidestr. 74	30419	Hannover	
Schwarzeheide	CKD Schwarzeheide Panopa	Desbrocksheidering 6	30419	Hannover	Externe Ladestelle / Steuerung über Werk
Wedemark	CKD-HAN Wedemark	Auf der Haube	30900	Wedemark	Externe Ladestelle Direkte Anfahrt bei Komplettladung

3.4. Otváracie hodiny


Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Camper	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
CKW	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
CKW Leergut	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Flux	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Giess_Alü	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr
Giesserei	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Halle 11	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H25 Pressw	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H32_West	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H43_Box-4	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H43_Box-5	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H43_Schrott	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H43_ZWV_1	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H43_ZWV_2	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H44 Extern	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H44_Box-1	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H44_Box-2	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H44_Box-3	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
H44_Box-4	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Halle 28	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Halle_32	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr	06:00 - 12:00 Uhr
Halle_52	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Lg_Schwarzehe	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Mittelhof_43	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Mittelhof_44	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Motore	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Poznan_V	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S19_LG	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S20	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S20 Box2	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S26	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S26 Box 3	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
S26 Box4	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Schenker Isernh	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Schleppd	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Schwarzeheide	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
Wedemark	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr

3.5. Kontakty

Steuerstelle				
Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG Hannover VG	0511-798-5777			Zeitfenster_Hannover@volkswagen.de
Sitech Vollgut Hannover	Siehe VW Hannover			
Volkswagen AG Hannover LG	0511-798-7655		0511- 798-3760	
Sitech Leergut Hannover	0511-798-7531 0511-798-9214			Sepideh.roohani.sitech@volkswagen.de Marion.hoppe.sitech@volkswagen.de

3.6. Zvláštnosti

Môže sa stať, že doručenia sa nekoná priamo vo Werku ale v TRANS SESE, Wohlenbergstrasse 8, 30159 Hannover.
Toto neplatí pre kompletne nakládky, ale pre doklázky.
Príslušné pokyny obdržíte na dispo oddelení.



4. VW Salzgitter

4.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.
- Po kontrole dokumentov vodiči kamiónov dostanú vstupnú autorizačnú kartu, plán Werku s informáciami pre vodiča, Laufzettel s nájazdovými bodmi, ako aj Telematika zariadenie. To vedie vodiča cez Werk, kde sa prenáša ďalšia poloha, ktorú sa má dosiahnuť. Je nevyhnutné riadiť sa pokynmi telematického zariadenia. Nedodržanie pokynov vedie k zaťaženiu podľa cieľového katalógu. Trajektórie do riadiacich centier sú farebne označené.

4.2. Plán Werku



Werksplan



4.3. Nakládkové miesta

Zuordnung Lagergruppen – Ladestellen

Lagergruppe	Betriebsbereich	Lagergruppe	Betriebsbereich
LGR_02	Öllager	LGR_A8	Halle 4
LGR_14	Halle 9	LGR_A9	Halle 1
LGR_17	Halle 1	LGR_B2	Halle 4
LGR_18	Halle 1	LGR_C1	Halle 2a
LGR_19	Öllager	LGR_C2	Halle 2a
LGR_21	Halle 1	LGR_E2	Halle 2b
LGR_48	Halle 4	LGR_E4	Halle 2b
LGR_31	Halle 1	LGR_G2	Öllager
LGR_32	Halle 9	LGR_G3	Öllager
LGR_48	Halle 4	LGR_G4	Öllager
LGR_50	Halle 4	LGR_G5	Öllager
LGR_51	Halle 2 BeMi	LGR_H1	Halle 1
LGR_52	Öllager	LGR_H4	Halle 4
LGR_53	Halle 2 BeMi	LGR_H9	Halle 1/9
LGR_54	Halle 2 BeMi	LGR_P1	Halle 1
LGR_55	Halle 2 BeMi	LGR_R1	Halle 2a
LGR_56	Halle 2 BeMi	LGR_R2	Halle 2a
LGR_58	Öllager	LGR_R4	Halle 4
LGR_59	Halle 2 BeMi	LGR_R6	Halle 4
LGR_72	Halle 1	LGR_R9	Halle 4
LGR_91	Halle 9	LGR_S4	Halle 4
LGR_92	Halle 9	LGR_S9	Halle 2a
LGR_A6	Halle 1	LGR_Z4	Halle 4
LGR_49	Halle 1	LGR_Z1	Halle 1
LGR_M7	Halle 1	LGR_V1	Halle 1

Info: Die letzten beiden Stellen der Abladestelle kennzeichnen die Lagergruppe. Beispiel: Abladestelle 767 A8 entspricht Lagergruppe LGR_A8 und wird daher in Halle 4 entladen.

4.4. Adresy

Adressen / Koordinaten für Navigationsgeräte

- LKW-Steuerstelle:

Am Güterverkehrszentrum
38239 Salzgitter

N 52.1874343 / E 10.4349296

- LKW-Haupttor (Tor 2):

Industriestraße Nord
38239 Salzgitter

N 52.1787845 / E 10.4396831



4.5. Otváracie hodiny

Speditionshandbuch | Werk Salzgitter

Werk Salzgitter

Öffnungszeiten

- LKW-Steuerstelle: Sonntag 23:00 Uhr bis Samstag 06:00 Uhr durchgehend
- Versandbüro: Montag bis Freitag - 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- Transportsteuerungszentrum: Montag - Donnerstag 08:00 Uhr - 16:00, Freitag 08:00 Uhr - 11:00 Uhr

- Be- / Entladestellen:
 - Halle 1: Sonntag 22:00 Uhr bis Samstag 06:00 Uhr durchgehend
Samstag Frühschicht stark reduzierte Besetzung
 - Halle 1/9: Montag bis Freitag - 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr
 - Halle 2 (BeMi): Montag bis Freitag - 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
 - Halle 2a: Sonntag 22:00 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr durchgehend
 - Halle 2a CKD: Montag bis Freitag - 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr
 - Halle 2a CKD MV: Montag bis Freitag - 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr
 - Halle 2b: Sonntag 22:00 Uhr bis Samstag 06:00 Uhr durchgehend
 - Halle 4: Montag bis Freitag - 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
 - Halle 9: Montag bis Freitag - 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr
 - Öllager: Montag bis Freitag - 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Pausenzeiten

Während der angegebenen Pausenzeiten, kann es zu Einschränkungen in den Be- und Entladestellen, sowie bei der LKW-Annahme kommen.

LKW-Steuerstelle		Versandbüro	
Frühschicht	09:00 – 09:30	Normalschicht	12:00 – 12:45
Spätschicht	18:30 – 19:00		
Nachtschicht	02:30 – 03:00		

Halle 1, Halle 2a Motorenverladung, Halle 4				
Frühschicht	07:26 – 07:40	09:00 – 09:30	10:46 – 11:00	12:20 – 12:33
Spätschicht	15:26 – 15:40	17:00 – 17:14	18:30 – 19:00	20:27 – 20:40
Nachtschicht	23:28 – 23:40	01:00 – 01:11	02:30 – 03:00	04:31 – 04:40

Halle 1 Leergut, Halle 2b		Halle 2 BeMi-Lager, CKD, Halle 1/9, Halle 9, Öllager	
Frühschicht	09:00 – 09:30	Normalschicht	12:00 – 12:30
Spätschicht	18:30 – 19:00		
Nachtschicht	02:30 – 03:00		

4.6. Kontaktné osoby

Abteilung /Art	Ansprechpartner	Kontakt
LKW- Steuerung	Transportsteuerungszentrum	Tel.: 05341 - 238032 E-Mail: transportsteuerungszentrum@volkswagen.de
LKW-Annahme, Ersterfassung	LKW Steuerstelle	Tel.: 05341-238011
Vertragsangelegenheiten (werksspezifisch)	Fr. Gabi Hammer	Tel.: 05341-232692 E-Mail: gabi.helmer@volkswagen.de
Versand	Hr. Lothar Kloos	Tel.: 05341-232403 E-Mail: lothar.kloos@volkswagen.de
Leergut- Behältersteuerung	Hr. Maichael Caßel	Tel.: 05341-232832 E-Mail: michael.cassel@volkswagen.de
Leergut Disposition - Halle 1	Fr. Christina-Monika Cazac Hr. Dennis Pruski Hr. Christian Grunwald	Tel.: 50341-232592 E-Mail: dispoleergutsz.vwag.r.sz@volkswagen.de
Leergut Disposition - Halle 2b	Fr. Anne Gessner Hr. Fikret Gündogdo Hr. Fabian Gerth	Tel.: 05341-18870742
Zollangelegenheiten	Fr. Klaudia Pätschke Hr. Martin Stenzel	Tel.: 05341-233703 E-Mail klaudia.paetschke@volkswagen.de Tel.: 05341-232703 E-Mail: martin2.stenzel@volkswagen.de

4.7. Zvláštnosti

- V celom Werku je vlaková preprava
- Vykonáva sa vykládka vpravo
- V CEVA (Halle 19) sa vykladá vľavo
- Doručenia v skriňovom návese nie sú povolené




5. VW Braunschweig


5.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 90 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 90 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 90 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

5.2. Plán Werku



Volkswagen Werk Braunschweig



5.3. Adresy

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift (Werk, Strasse, etc.)	PLZ	Ort	Bemerkung
AUTOLIV	AUTOLIV	Carl-Giesecke-Str. 1	38112	Braunschweig	
BT Halle 23 WE	Batterietechnik	Porschestraße 56	38112	Braunschweig	
BT Halle 23 WA	Batterietechnik	Porschestraße 56	38112	Braunschweig	
CTH_1	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
H30_LG	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR10	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR2	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR3_4	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR5	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR7	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR8	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H30_TOR9	Halle 30	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H31_WE	Halle 31	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
H31_VS	Halle 31	Christian-Pommer-Str. 1	38112	Braunschweig	
HALLE1	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE10	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE3	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE6_3	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE6	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE7	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE8	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
HALLE8VS	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
KT20	Kunststofftechnik	Porschestraße 56	38112	Braunschweig	
KT22LG	Kunststofftechnik	Porschestraße 56	38112	Braunschweig	
KT22WA	Kunststofftechnik	Porschestraße 56	38112	Braunschweig	
LEERGUTHALLE	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
LGOHEFELD	Hauptwerk	Ohfeld	38112	Braunschweig	Meldung über Leergut Süd
LGOST	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
LGSUED	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
LGWAAAGE	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
LGWEST	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
LZ-Leergut	Logistikzentrum	Harvesser Kamp 1	38176	Wendeburg	
LZ-Ost-Gate-01 - 10	Logistikzentrum	Harvesser Kamp 1	38176	Wendeburg	
LZ-West-Gate-11 - 20	Logistikzentrum	Harvesser Kamp 1	38176	Wendeburg	
MITTELSTR	Hauptwerk	Gifhorner Straße 180	38112	Braunschweig	
NEOPLASTIK	Neoplastik Halle	Grotian-Steinweg-Str. 5	38112	Braunschweig	
	MM Glauchau	Am Schafteich 2	08371	Glauchau	LKWcontrol über Zwickau
	MM Isenbüttel	Am Krainhop 10	38550	Isenbüttel	Kein LKWcontrol
	MM Osnabrück - Halle 2.2	Karmannstraße 1	49084	Osnabrück	Kein LKWcontrol
	MM Cmdcn - Halle 303	Wankelstraße 12	26723	Cmdcn	Kein LKWcontrol
	MM Gyor /Ungarn	Hűtőház Str. 25	9027	Gyor /Hungaria	Kein LKWcontrol

5.4. Otváracie hodiny

Ladestelle LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Ansprechpartner	Notfallnummer	Bemerkung
AUTOLIV	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo - Fr 8:00 - 14:00 Uhr
BT Halle 23 WE	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
BT Halle 23 WA	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
CONTAINERHALLE1	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 LG	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR10	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR10 ALK	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR2	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR3_4	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR5	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR7	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR8	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H30 TOR9	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H31 WE	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
H31 VS	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
HALLE 1	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
HALLE 10	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
HALLE 3	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
HALLE 5/3	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
HALLE 6	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
HALLE 7	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr
HALLE 8	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
HALLE 8 VS	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
KT HALLE 20	X	X	X	X	X			Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
KT22 LEERGUT	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr
KT HALLE 22 WA	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LEERGUTHALLE	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LEERGUT OST	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LEERGUT SUED	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LG WAAAGE	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LEERGUT WEST	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	Öffnungszeiten Mo - Fr 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr
LZ-Leergut	X	X	X	X	X	X	X	Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LZ-Ost-Gate-01 - 10	X	X	X	X	X	X	X	Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
LZ-West-Gate-11 - 20	X	X	X	X	X	X	X	Steuerstelle BS	0162-1071827	Mo 6:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr
MITTELSTR	X	X	X	X	X	X		Steuerstelle BS	0162-1071827	So 22:00 Uhr bis Sa 6:00 Uhr

5.5. Kontaktné osoby

Steuerstelle				
Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG	0531-298-3104			steuerstellebs@autovision-gmbh.com
Braunschweig	0531-298-86541			lkwcontrol-bs@volkswagen.de

5.6. Zvláštnosti

- Vždy sa najprv prichádza na riadiacu centrálu v Wendeburg-Harvesse.
- Materiál pre zhotovovanie náprav 303-U1 z Győr-u je podľa pokynu riadiacej centrály vykladaný v Schnellecke Transportlogistik GmbH, Hansestr. 60, 38112 Braunschweig.




6. VW Emden

6.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.

- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

6.2. Plán skladu



6.3. Adresy

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift (Werk, Strasse, etc.)	PLZ	Ort	Bemerkung
06	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 2
07	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Farblager
11	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Tanklager
16	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Flaechenlager SiTech Emden
21	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	GTL
22	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	KTL
23	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Flaechenlager
30	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Erdgas
303K6	Volkswagen AG, Werk Braunschweig	Wankelstraße 12	26723	Emden	BU Braunschweig
34	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 6
35	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Montage H7 OG
36	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Montage H2
38	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Montage H7 EG
41	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 18A Gate 1
42	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 18A Gate 1
43	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 18A Gate 1
55	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9_GATE 1
57	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9_GATE 1
69	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Motore Durchlauflager
71	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 6
72	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Nacharbeitslager Halle 7
73	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1D DULF
74	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	VZ7 Flaech
75	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Loeschen I Felgen fuer Halle 7
76	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 6
77	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 6
A1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1A Rohbau DULF
A5	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Motore Durchlauf
ANKER	Volkswagen AG, Werk Emden	Am neuen Seedeich (Einfahrt über "Zum Emskai")	26723	Emden	
ANKER PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Am neuen Seedeich (Einfahrt über "Zum Emskai")	26723	Emden	
B1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	CKD Verpackung
B5	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Farblager
B7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 6
E2	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN_R
C3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 BA1 L
C7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 3
C8	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 3
C9	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 3
DLZ FTR	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Loeschen Halle 3
E2 15	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Loeschen I Reifen

E2 15	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Loeschen Reifen
E2 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	Spedition Dirks
E3 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	Spedition Dirks
E5 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SiTech Frisiapark
E6 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SiTech Frisiapark
E7 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SiTech Weets Logistikzentrum
E8 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	
E9 23	Industriepark Frisia	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	Sitech 205
EXT	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Extern - Nicht Löschen !!!!
EXT LIEFERANT	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
F1	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F2	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F3	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F4	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F5	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F6	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZII 6
F9	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Löschen Halle 3
FARBLAGER	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Farbe und Chemielager
FLINK PETERS	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Warenfilter Flink und Peters
G1	Syncron Halle	Eichstraße 1	26725	Emden	SYN
G2	Syncron Halle	Eichstraße 1	26725	Emden	SYN
G3	Syncron Halle	Eichstraße 1	26725	Emden	SYN
SITECH 201	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H 201 LG	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H 201 PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H 204	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H 204 LG	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H 305 LG	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Rohbau Halle1
H1 A	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1A Ladestelle
H1 A PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 A Pufferplatz
H1 B	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 B
H1 O	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 Ost Ladestelle
H1 O PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 Ost Pufferplatz
H1 W	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 West Ladestelle
H1 W PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 West Pufferplatz
H10	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 10 Ladestelle
H10 PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 10 Pufferplatz
H16	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 1 CKD Ladestelle
H18A GATE1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 18A Gate 1
H2 23	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	WE-Durchlauf
H3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
H4	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
H4 ANBAU	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 4 Anbau Ladestelle
H7 ANBAU	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Halle 7 Anbau SOFA Reifen Felgen
H9	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 8	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	

H9 BA2 C	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 5	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 GATE 4	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 KLEINTRP	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 LEERGUT	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 LG PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
H9 VS	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
I PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Pufferplatz fuer Sitech-Transporte
K01 E1	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SITECH 205
K01 E2	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SITECH 205
K01 E5	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SITECH FRISIA
K01 E6	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SITECH FRISIA
K01 E7	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	SITECH FRISIA
K01 E8	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	
K6 13	Volkswagen AG, Werk Braunschweig	Wankelstraße 12	26723	Emden	BU Braunschweig
L1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
L2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
L3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
L4	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
L6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 3
L7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 3
O1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O4	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O5	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
O7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
O8	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
O9	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
P1	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN I Reifen
P2	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN I Felgen
P3	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Anker
P4	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	Anker
LBH 15	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	LBH 15 Ladestelle
LBH 15 PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	LBH 15 Pufferplatz
DLZ I PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN I Pufferplatz
DLZI F	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN I Felgen
DLZI R	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	LOESCHEN I Reifen
LOK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Lokschuppen
LOK PARK	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Lokschuppen Puffer
PF BUB	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Puffer BUB Frisiapark
PF SITECHFRISIA	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Puffer Sitech Frisia
R1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1 A
R2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1 A

R3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1 A
R5	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	WE-DULF
R6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 BA1 L1
R7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1 A
R8	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1 A
R9	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
T2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	
S1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
S2	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
S3	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
S4	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 4
Halle5 Hafen	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 10	26723	Emden	Halle5 Hafen
Sitech 205	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	Sitech Frisia
DLZI 6	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZI Halle 6
DLZI 7	Volkswagen AG, Werk Emden	Am Flügeldeich 3-5	26723	Emden	DLZI Halle 7
SITECH 204	Volkswagen AG, Werk Emden	Heinrich-Nordhoff-Straße	26723	Emden	Sitech Frisia
SYN	Syncon Halle	Eichstraße 1	26725	Emden	SYN
T9	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Motore
TANKSTELLE	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Tankstelle
W7	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
W8	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8
X1	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	Lacklager
X6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1A Flaeche
Y6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H1W Flaeche
Z6	Volkswagen AG, Werk Emden	Wolfsburger Straße	26723	Emden	H9 Gate 8

6.4. Otváracie hodiny

Ladestellen LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
06	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 2
07	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Farblager
11	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Tanklager
16	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	geschlossen	geschlossen	Flaechenlager SiTech Emden
21	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	GTL
22	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	KTL
23	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Flaechenlager
30	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Erdgas
303K6	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	BU Braunschweig Halle 303
34	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 6
35	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Montage H7 OG
36	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Montage H2
38	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Montage H7 EG
41	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Halle 18A Gate 1
42	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Halle 18A Gate 1
43	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Halle 18A Gate 1
55	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 GATE 1
57	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 GATE 1
69	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Motore Durchlauf
71	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 6
72	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Nacharbeitslager Halle 7
73	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1D DULF
74	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	VZT Flaeche
75	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Loeschen 1 Felgen fuer Halle 7
76	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 6
77	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 6
A1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1A Rohbau DULF
A5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Motore Durchlauf
ANKER	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
ANKER PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
B1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	CKD Verpackung
B5	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Farblager
B7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 6
E2	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	LOESCHEN R
C3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 BA1 L
C7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 3
C8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 3
C9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 3
DLZI FTR	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Loeschen Halle 3
E1 23	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Spedition Dirks
E2 15	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	Loeschen 1 Reifen
E2 23	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Spedition Dirks
E3 23	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Spedition Dirks
E5 23	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SiTech Frisiaanark

Ladestellen LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
E6_Z3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SiTech Frisiapark
E7_Z3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SiTech Weets Logistikzentrum
E8_Z3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
E9_Z3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH_205
EXT	/	/	/	/	/	geschlossen	geschlossen	Extern - Nicht löschen !!!!
EXT LIEFERANT	/	/	/	/	/	geschlossen	geschlossen	
F1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII_6
F9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Löschen Halle 3
FARBLAGER	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Farbe und Chemielager
FLINK PETERS	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	geschlossen	geschlossen	Warenfilter Flink und Peters
G1	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	SYN
G2	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	SYN
G3	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	SYN
SITECH_201	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	geschlossen	geschlossen	
H_201_LG	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H_201_PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H_204	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H_204_LG	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H_305_LG	06:00 - 21:30	06:00 - 21:30	06:00 - 21:30	06:00 - 21:30	06:00 - 21:30	geschlossen	geschlossen	
H1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Rohbau Halle1
H1_A	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1A Ladestelle
H1_A PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 A Pufferplatz
H1_B	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 B
H1_O	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 Ost Ladestelle
H1_O PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 Ost Pufferplatz
H1_W	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 West Ladestelle
H1_W PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 West Pufferplatz
H10	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	geschlossen	geschlossen	Halle 10 Ladestelle
H10 PARK	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	07:00 - 17:00	geschlossen	geschlossen	Halle 10 Pufferplatz
H16	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 1 CKD Ladestelle
H18A_GATE1	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	06:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Halle 18A Gate 1
H2_Z3	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	geschlossen	geschlossen	WE-Durchlauf
H3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
H4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
H4_ANBAU	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 4 Anbau Ladestelle
H7_ANBAU	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle 7 Anbau SOFA Reifen Felgen
H9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9_GATE_8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9_GATE_7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	

Ladestellen LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
H9 BA2 C	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 GATE 5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 GATE 2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 GATE 3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 GATE 4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 KLEINTRP	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 LEERGUT	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 LG PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
H9 VS	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
I PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Pufferplatz fuer Sitech-Transporte
K01 E1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH 205
K01 E2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH 205
K01 E5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH FRISIA
K01 E6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH FRISIA
K01 E7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	SITECH FRISIA
K01 E8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
K6 13	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	303K6, BU Braunschweig
L1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
L2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
L3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
L4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
L6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 3
L7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 3
O1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
O7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
O8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
O9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
P1	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	DLZI R
P2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZI F
P3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Anker
P4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Anker
LBH 15	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	LBH 15 Ladestelle
LBH 15 PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	LBH 15 Pufferplatz
DLZ I PARK	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZ I PARK
DLZI F	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZI F
DLZI R	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	06:30 - 15:00	geschlossen	geschlossen	DLZI R
LOK	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	geschlossen	geschlossen	Lokschuppen
LOK PARK	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	08:00 - 15:00	geschlossen	geschlossen	Lokschuppen Puffer

Ladestellen LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
PF BUB	/	/	/	/	/	geschlossen	geschlossen	Puffer BUB Frisiapark
PF SITECHFRISIA	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Puffer Sitech Frisia
R1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 A
R2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 A
R3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 A
R5	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
R6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 BA1 L1
R7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 A
R8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 A
R9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
T2	/	/	/	/	/	geschlossen	geschlossen	Testladegruppe
S1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
S2	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
S3	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
S4	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 4
Halle5 Hafen	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Halle5 Hafen
Sitech 205	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	
DLZII 6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII Halle 6
DLZII 7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	DLZII Halle 7
SITECH 204	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Sitech Frisia
SYN	06:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 06:00	geschlossen	Syncreon Halle
T9	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1 O
TANKSTELLE	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	07:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	Tankstelle
W7	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
W8	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8
X1	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	Lacklager
X6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1A Flaeche
Y6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H1W Flaeche
Z6	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	06:00 - 21:00	geschlossen	geschlossen	H9 Gate 8

6.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG	04921-86-2449			extern.alexander.riegel@volkswagen.de
Emden	04921-4509611			extern.michaela.geiken@volkswagen.de


6.6. Zvláštnosti

- Vykládkové miesto 303K6 je priradené Werk Braunschweig.

7. VW Kassel WO

7.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch


- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.



Šedé kolónky na dole zobrazenom Laufzettel je pri príchode do Werku potrebné vyplniť.

Transport-ID		Soll-Ankunft	
Ladenummer	☐ FB	T-Kennzeichen	
Auftraggeber / Gebietsspediteur		☐	PKW / Transporter
Spedition / Frachtführer		☐	LKW > 3,5t
Name Fahrer		☐	Gliederzug
Kennzeichen Zugmaschine		☐	Sattelzug / Megatrailer
Kennzeichen Anhänger		☐	Tanker / Silo
Mobiltelefon-Nr.		☐	Gefahrgut Gültigkeit v. ADR-Schein in Zubeh. eintragen!
Nummer Telematik	Status	Unterschrift VW	Benachrichtigung / Verhaltensregeln: (liegen an den Werkstätten aus) Zur Kenntnis genommen: Unterschrift: _____ Ausgabe von Kommunikationsgerät (Telematik): Die Telematik wurde mir in einem ordnungsgemäßen Zustand übergeben. Mir ist bekannt, dass das Gerät nur zu Steuerungs Zwecken verwendet werden darf (Rücksprache mit Steuerstelle). Bei nachgewiesenem Missbrauch werden meinem Arbeitgeber / meiner Firma die daraus entstandenen Kosten zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 50,-€ in Rechnung gestellt. Bitte Telematik an der Steuerstelle abgeben! Unterschrift: _____
Status: A: Gerät in ordnungsgemäßen Zustand zurück erhalten B: Gerät ausgeschaltet zurück erhalten* C: Gerät beschädigt zurück erhalten* *Bedarf einer technischen Prüfung, ggf. Reparatur. Versurser wird belastet		Stempel Steuerstelle ▼	
DEUTSCH WERKSCHUTZ: 0561/490 23 25			
☐ Entladung ☐ Vollgut ☐ Original-Teile ☐ Leergut ☐ Flüssige Stoffe / Gase			
Stelle	Gestellung	Beginn	Ende
Steuerstelle (Tor Süd)			
Steuerstelle (VO)			
Steuerstelle (LZ)			
Waage			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
☐ Beladung ☐ Vollgut ☐ Original-Teile ☐ Leergut			
Stelle	Gestellung	Beginn	Ende
1			
2			
3			
4			
Bemerkungen (bei Teilladung: nicht für VW Kassel bestimmte Ware)			
Stempel Werkschutz			

7.2. Plán Werku



7.3. Adresy

Ladestelle LKWcontrol	Bezeichnung	Straße	LKZ	PLZ	Ort	Bemerkung
Bau.-Diakonie	Baunataler Diakonie	Kirchbaunaerstraße 19	DE	34225	Baunatal	
Borken WO	Borken WO	Felix-Wankel-Straße 4	DE	34582	Borken	
H1 Versand	Halle 1 B	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H1 Vollgut	Halle 1	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H10 Vollgut	Halle 10	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H15 Vollgut	Halle 15	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H19CKD	Halle 19 CKD	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H2 Vollgut	Halle 2	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H2A Vollgut	Halle 2 A	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H3A	Halle 3	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H3ASTUECKGUT	Halle 3	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H3West Blech	Halle 3-West Blech	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H3West Getriebe	Halle 3-West Getriebe	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H4 Feld E/F 48	Halle 4 Schmiede	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H4 Süd	Halle 4 DL501	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H5 Alu-Schrott	Halle 5 Schrottplatz	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
H5C Vollgut	Halle 5 C Masselhalle	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
LGP Halle14Bela	Leergutplatz Kaufteile	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
LGP WO 1 - 6	Leergutplatz Produktion	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
LZ Steuerstelle	Logistikzentrum	Osnabrücker Platz 1	DE	34225	Baunatal	
UPK 140	UPK 140	Lilienthalstraße 140	DE	34123	Baunatal	
UPK VW 4	UPK VW 4	Lilienthalstraße 7	DE	34123	Baunatal	
VSC Eingang 18	VSC	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
WO Steuerstelle	Steuerstelle Werk	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
-	Rudolph Automotive Logistik	Lohfeldener Str. 2	DE	34123	Kassel	kein LKWcontrol / manuelle Steuerung --> KCC-BAUNATAL

7.4. Otváracie hodiny

Ladestelle LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
Bau-Diakonie	06:30 - 20:00 Uhr	06:30 - 20:00 Uhr	06:30 - 20:00 Uhr	06:30 - 20:00 Uhr	06:30 - 20:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 06:30 - 20:00 Uhr
Borken WO	ab 06:30 Uhr	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 06:30 Uhr	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig
H1 Versand	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	06:30 - 14:30 Uhr	ab 22:30 Uhr	Montag - Freitag 24 h + Sa. Früh u. So. Nacht
H1 Vollgut	ab 06:30 Uhr	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig
H10 Vollgut	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 07:00 - 14:30 Uhr
H15 Vollgut	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 07:00 - 15:00 Uhr
H19CKD	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag zweischichtig
H2 Vollgut	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag zweischichtig
H2A Vollgut	06:30 - 14:00 Uhr	06:30 - 14:00 Uhr	06:30 - 14:00 Uhr	06:30 - 14:00 Uhr	06:30 - 14:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag Frühschicht
H3A	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag zweischichtig
H3ASTUECKGUT	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	07:00 - 14:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag einschichtig
H3West Blech	ab 06:30 Uhr	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 06:30 Uhr	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig
H3West Getriebe	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag zweischichtig
H4 Feld E/F 48	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag zweischichtig
H4 Süd	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig
H5 Alu-Schrott	07:00 - 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 07:00 - 14:00 Uhr
H5C Vollgut	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig
LGP WO 1 - WO 6	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	06:30 - 14:30 Uhr	ab 22:30 Uhr	Montag - Freitag 24 h + Sa. Früh u. So. Nacht
LGP Halle 14 Bela	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	06:30 - 14:30 Uhr	ab 22:30 Uhr	Montag - Freitag 24 h + Sa. Früh u. So. Nacht
LZ Steuerstelle	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	00:00 - 06:30 Uhr	ab 22:30 Uhr	Montag - Freitag 24 h + Sa. Früh u. So. Nacht
UPK 140	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 06:30 - 21:30 Uhr
UPK VW 4	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	06:30 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 06:30 - 21:30 Uhr
VSC Eingang 18	06:30 - 19:00 Uhr	06:30 - 19:00 Uhr	06:30 - 19:00 Uhr	06:30 - 19:00 Uhr	06:30 - 19:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag von 06:30 - 19:00 Uhr
WIO Steuerstelle	ab 06:30 Uhr	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	geschlossen	geschlossen	Montag - Freitag dreischichtig

7.5. Kontaktné osoby

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG	0561-490-2456	WO		Lkw-steuerstellen.wo.vwag.r.ks@volkswagen.de
Kassel WO	0561-490-93037	LOZ		Lkw-steuerstellen.wo.vwag.r.ks@volkswagen.de

7.6. Zvláštnosti


- LKW , ktoré naložili tovar pre oba závody, musia sa najprv prihlásiť v stredisku WO.

8. VW Kassel VO

8.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.


- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.



Sivo označené polia sú pri príchode do Werku vyplnené.

LKW-Laufzettel Werk Kassel Grau hinterlegte Felder sind von dem Fahrer auszufüllen. Bitte auf der Rückseite unterschreiben!				
TransportID				
Auftraggeber/ Gebietspediteur			(T Kennzeichen)	
Frachtführer				
Fahrer				
Kennzeichen	Zugmaschine	Hänger		
Fahrzeugart (bitte ankreuzen)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PKW / 3,5t 7,5t Gliederzug Sattelzug Jumbo/ Mega			
☐ Entladung von ☐ Vollgut ☐ Original-Teile ☐ Leergut ☐ Flüssige Stoffe / Gase				
Stelle	Gestellung	Beginn	Ende	Name / Unterschrift VW
Steuerstelle (TorSüd)	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
Steuerstelle (VO)	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
Steuerstelle (LZ)	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
1	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
2	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
3	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
4	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
5	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
6	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
7	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
8	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
9	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
10	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
☐ Beladung mit ☐ Original Teile ☐ Vollgut ☐ Leergut				
Stelle	Gestellung	Beginn	Ende	Name / Unterschrift VW
1	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
2	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
3	: Uhr	: Uhr	: Uhr	
Teilladung	nein ☐ ja ☐	Gefahr- gut nein ☐ ja ☐		Fahrtenschritt / Ausweichzeitraum
Nr. Bearbeitung				Stempel Ausfahrt (Werkschutz)
Bemerkungen/ nicht für VW Kassel bestimmte Ware:				
deutsch		Werkschutz: 0561/490-2325		

8.2. Plán Werku



8.3. Adresy

Ladestelle LKWcontrol	Bezeichnung	Straße	LKZ	PLZ	Ort	Bemerkung
BIB 85	Baunataler-Integrationsbetriebe	Salzgitter Str. 30	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-47511-11
Borken 31	Rudolph Automotive Logistik	Carl-Benz-Str. 1	DE	34582	Borken	Tel. 01520-9359941
Borken 36	Rudolph Automotive Logistik	Albert-Einstein-Str. 4	DE	34582	Borken	Tel. 01520-9359924
Borken 86	Rudolph Automotive Logistik	Am Kraftwerk 23	DE	34582	Borken	Tel. 01520-9359932
Borken 87	Rudolph Automotive Logistik	Albert-Einstein-Str. 4	DE	34582	Borken	Tel. 01520-9359932
Borken 88	Rudolph Automotive Logistik	Am Kraftwerk 23	DE	34582	Borken	Tel. 01520-9359932
FIB	Volkswagen Werk Kassel	Zwickauer Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-9866524
GVZ 27	Rudolph Automotive Logistik	Georg-Stephenson Str. 11	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4991732 / Mobil 01520-9359675
GVZ 28	Rudolph Automotive Logistik	Georg-Stephenson Str. 13	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4991732 / Mobil 01520-9359675
GVZ26A	Neovia Logistics Germany GmbH	Heinrich-Hertz-Str. 47	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-87973120 / Mobil 0175-9806518
GVZ26B	Neovia Logistics Germany GmbH	Heinrich-Hertz-Str. 47	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-87973120 / Mobil 0175-9813049
H2 GA K019	Volkswagen Werk Kassel	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-2656 / Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
Halle 16	Volkswagen Werk Kassel	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-2784 / Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
Halle 18	Volkswagen Werk Kassel	Hunsrückstraße	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-2784 / Postanschrift: Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1
KW 47	Kasseler Werkstatt	Werner-Heisenberg-Str. 18	DE	34123	Baunatal	Tel. 0561-5806203 / Fax 0561-5806200
OTC 1	Volkswagen Werk Kassel	Hannoversche Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-94975
OTC 2	Volkswagen Werk Kassel	Hannoversche Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-7793 / Tel. 0561-490-94855
OTC 3	Volkswagen Werk Kassel	Salzgitter Str. 2	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-7385
OTC 4	Volkswagen Werk Kassel	Salzgitter Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-1712
OTC 5	Volkswagen Werk Kassel	Wolfsburger Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490-1875 / Fax 0561-490-1878
Retouren OTC 4	Volkswagen Werk Kassel	Salzgitter Str. 1	DE	34225	Baunatal	Tel. 0561-490100856 / Tel. 0561-49014523
UPK 20	Unternehmenspark Kassel	Wohnstraße 21	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4907035
UPK 21	Unternehmenspark Kassel	Wohnstraße 21	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4907081
UPK 22	Unternehmenspark Kassel	Wohnstraße 21	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4907043
UPK 25	Unternehmenspark Kassel	Wohnstraße 21	DE	34123	Kassel	Tel. 0561-4907065
Volkmarsen 38	Rudolph Automotive Logistik	Rudolf-Dieselstr. 1	DE	34471	Volkmarsen	Tel. 0561-4991-3080 / Mobil 01520-9359934
Volkmarsen 39	Rudolph Automotive Logistik	Rudolf-Dieselstr. 1	DE	34471	Volkmarsen	Tel. 0561-4991-6801 / Tel. 0561-4991-6802
VPM Gudensberg	Rudolph Automotive Logistik	Riedwiesen 7	DE	34281	Gudensberg	Tel. 0561-4991418
-	Rudolph Automotive Logistik	Lohfeldener Str. 2	DE	34123	Kassel	kein LKWcontrol / manuelle Steuerung --> KCC-BAUNATAL
-	Rudolph Automotive Logistik	Hannoversche Str. 5	DE	34225	Baunatal	kein LKWcontrol / manuelle Steuerung

8.4. Otváracie hodiny

Ladestelle LKWcontrol	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
BIB 85	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Borken 31	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Borken 36	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Borken 86	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Borken 87	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Borken 88	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
FIB	06:30 - 18:00 Uhr	06:30 - 18:00 Uhr	06:30 - 18:00 Uhr	06:30 - 18:00 Uhr	06:30 - 18:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
GVZ 27	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
GVZ 28	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
GVZ26A	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
GVZ26B	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
H2 GA K019	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Halle 16	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Halle 18	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	07:00 - 21:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
KW 47	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 15:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
OTC 1	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
OTC 2	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
OTC 3	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
OTC 4	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
OTC 5	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Retouren OTC 4	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
UPK 20	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
UPK 21	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
UPK 22	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	07:00 - 21:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
UPK 25	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Volkmarsen 38	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
Volkmarsen 39	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	06:30 - 22:30 Uhr	geschlossen	geschlossen	
VPM Gudensberg	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	06:30 - 21:00 Uhr	geschlossen	geschlossen	

8.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG Kassel VO	0561-490-2537			4911.vo.lkw.steuerstelle.vwag.r.ks@volkswagen.de

8.6. Zvláštnosti

- LKW ktoré naložili tovar pre oba závody (WO a VO) sa musia prihlásiť najprv na hlavnom termináli pre závod WO.
- LKW s colným tovarom musí ísť nutne na riadiacu centrálu WO a tam colný tovar predložiť colnému úradu.
- Parkovisko pre LKW pred riadiacou centrálou je v pracovné dni o 22.00 hod. zatvorené.

9. VW Chemnitz

9.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácie s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

9.2. Plán Werku



9.3. Adresy

Abladestellenverzeichnis Werk Chemnitz

Ersterfassung: Chemnitz, Weideweg 31 / 00.00 - 23.59 Uhr

Abladestelle	A bladeort	Anschrift	Offnungszeit
Pxx - 05	Halle 352	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 15 Uhr
P 25 - 06	Halle 351	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
Pxx - 08	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
Pxx - 10	Fa. Becker	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	7-9 / 13-15 Uhr *
P 25 - 15	Halle 351	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - A1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 09 - A1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 93 - A1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 03 - A1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - C1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - C2	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 93 - C2	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 09 - C4	Halle 351	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
05 - E3			auf Absprache
93 - E6			
P 05 - H1	Fa. Becker	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	7-9 / 13-15 Uhr *
P 05 - N1	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - N1	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - N4	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - N4	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 97 - P2	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - P3	Halle 351	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - P3	Halle 351	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - P4	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - P5	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - R3	Halle 100	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - R3	Halle 100	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - S1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 93 - S1	Ext.Fert.-u.Log.Zentrum	09120 Chemnitz, Johann-Esche-Str.2	6 - 22 Uhr
P 05 - V1	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - V1	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - V4	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - V4	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - X1	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 05 - X2	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr
P 93 - X2	Halle 100 Nord	09120 Chemnitz, Kauffahrtei 47	6 - 22 Uhr

* Tankwagenanlieferung: 7** - 9** Uhr / restliche Betriebsmittel: 13** - 15** Uhr

Stand: 20.03.2015
ersetzt: 27.01.2014

Ersteller: J.Beyrich
Tel.: 2264

9.4. Otváracie hodiny

Ladestelle	Adresse	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
H100	Weideweg 31 09116 Chemnitz	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr
Leergut		6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr
SoFa		6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr
EFLZ Versand		0 ⁰⁰ - 23:59 Uhr	0 ⁰⁰ - 23:59 Uhr	0 ⁰⁰ - 23:59 Uhr	0 ⁰⁰ - 23:59 Uhr	0 ⁰⁰ - 23:59 Uhr
100 Versand		6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr
Wareneingang		6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr
H100 Nord		6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr	6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Uhr


9.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG Chemnitz	0371-39898631 0371-274431091			lkwcontrol.vwsche@volkswagen.de

9.6. Zvláštnosti

Prvá evidencia je v Weideweg 31, 09116 Chemnitz.




10. VW Zwickau

10.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, avšak max. 60 minút pred časovým oknom hlásiť na riadiacom stredisku kvôli spracovaniu papierov.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácie s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

10.2. Plán Werku



10.3. Adresy

Ladestellen-Adressen Zwickau (28)					
Bezeichnung	Anschrift	LKZ	PLZ	Ort	Bemerkung
Volkswagen Sachsen GmbH Fahrzeugwerk Zwickau	Moseler Allee Tor Süd (LKW Tor)	DE	08058	Zwickau	
Volkswagen Sachsen GmbH Sonderfahrzeugbau CNG Rackfertigung	Achatstraße 5	DE	09356	St. Egidien	
Schnellecke Logistics Glauchau	Am Schafteich 2	DE	08371	Glauchau	EVZ
Schnellecke Logistics Zwickau	Büttenstraße 4	DE	08058	Zwickau	EVZ

10.4. Otváracie hodiny

Ladestellen-Öffnungszeiten Zwickau						
Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
M_H01	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H02A	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H13	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H15	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H16	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H25	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H26_Chemie	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
M_H26_D1BY	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
S_CNG	08:00 - 14:00 Uhr	08:00 - 14:00 Uhr	08:00 - 14:00 Uhr	08:00 - 14:00 Uhr	08:00 - 14:00 Uhr	-
BMG_H01	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
BMG_H03	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
BMG_H05	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
SLS_Z_H11	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr
SLS_Z_H12/13	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	06:00 - 24:00 Uhr	00:00 - 06:00 Uhr

10.5. Kontaktné osoby

Standort Werk Zwickau


Celine Hegewald
Volkswagen Sachsen
TLM/20

+49 375-55-3871 Geschäftlich
celine.hegewald@volkswagen.de

Glauchauer Straße 40 Zwickau
08058 Zwickau Deutschland

10.6. Zvláštnosti

- Dodávky materiálu nasledujú BMG, Glauchau, VW Sachsen Zwickau, SLS Zwickau a St. Edigien
- LKW s materiálom pre BMG, Braunschweig prichádzajú do Glauchau.



- LKW s materiálom pre VW Sachsen, Zwickau prichádzajú najprv na riadiace stredisko do Zwickau.
- LKW so zmiešaným materiálom prichádzajú najprv na riadiace stredisko v Glauchau.

11. VW Osnabrück

11.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

11.2. Plán Werku



11.3. Adresy

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift (Werk, Strasse, etc.)	PLZ	Ort	Bemerkung
S1203	VW Braunschweig (BUB)	Zentrale Anmeldung: LKW Steuerstelle Ackerstraße 49 49084 Osnabrück	49084	Osnabrück	
S1205	XL-1		49084	Osnabrück	
L1205	XL-1 (Leergut)		49084	Osnabrück	
S1207	Blechlager		49084	Osnabrück	
L1207	Blechlager (Leergut)		49084	Osnabrück	
S1221	GVZ Halle 22		49084	Osnabrück	
S1251	GVZ Halle 25.1		49084	Osnabrück	
S1253	GVZ Halle 25.3		49084	Osnabrück	
S1404_S2404	PW. OT- Teile		49084	Osnabrück	
L1404	PW. OT- Teile (Leergut)		49084	Osnabrück	
S1405	Halle 4		49084	Osnabrück	
S1561	JIT- Halle		49084	Osnabrück	
S1800	Außenlager Am Tie		49084	Osnabrück	
S1908_S2908	Zentraler Wareneingang		49084	Osnabrück	
L1908	Leergut Zentraler WE		49084	Osnabrück	
S2301	Porsche Rohbau		49084	Osnabrück	
S9517_GMK	GMK Lager		49084	Osnabrück	
S_L_1508	Porsche		49084	Osnabrück	
S_L_1510	Rohbau		49084	Osnabrück	
S_L_1514	Rohbau		49084	Osnabrück	
S_3206	E2		49084	Osnabrück	
L_3206	E2		49084	Osnabrück	
S_3207	GVZ		49084	Osnabrück	
L_3209	E2 Befüllmedien		49084	Osnabrück	
S_L_1700	KME Außenlager		49084	Osnabrück	
S_1603	BASF-Lack		49084	Osnabrück	
S_1626	Lack		49084	Osnabrück	
S_L_1620	Technische Entwicklung		49084	Osnabrück	
S_L_1629	Lack		49084	Osnabrück	
S_L_1710	Technische Entwicklung		49084	Osnabrück	
S_L_1830	Technische Entwicklung		49084	Osnabrück	

11.4. Otváracie hodiny


Ladestelle LKWcontrol	Entladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
40	S1203	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1205	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L1205	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1207	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L1207	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1221	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1251	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1253	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1404_S2404	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L1404	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1405	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1561	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S1800	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00
40	S1908_S2908	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L1908	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S2301	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S9517_GMK	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_L_1508	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_L_1510	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_L_1514	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_3206	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L_3206	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_3207	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	L_3209	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_L_1700	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_1603	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_1626	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00	06:00-21:00
40	S_L_1620	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00
40	S_L_1629	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00
40	S_L_1710	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00
40	S_L_1830	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00	06:00-15:00
Öffnungszeiten LKW Steuerstelle 05:30 Uhr - 22:00 Uhr						

11.5. Kontakty

Ansprechpartner	Neue Telefonnummer	E-Mail
Teamleitung	0152 57707373	
LKW Steuerung Vollgut	0152 57707372	steuerstelle.vwag.r.os@volkswagen-os.de
LKW Buchung	0152 57707374	
LKW Steuerung Leergut	0541-581-7404	steuerstelle.leergut.vwag.r.os@volkswagen-os.de
Leergut Planung	0152 57707375	

11.6. Zvláštnosti

Centrálne prihlásenie: Riadiace stredisko, Ackerstr. 49, 49084 Osnabrück



12. VW Bremerhaven

12.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

12.2. Plán Werku



Abfahrt von der Autobahn E234 bei Bremerhaven-Überseehafen. Von dort der Cherbourger Straße folgen bis diese in die Wurster Straße übergeht. Dann in den Amerikaring einbiegen zum Grundstück von Schnellecke. Hier dann bei der Wache anmelden.



12.3. Adresy

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
SLB	Schnellecke Logistics Wolfsburg GmbH, Niederlassung Bremerhaven	Amerikaring 2	27580	Bremerhaven	
SLB_LG	Schnellecke Logistics Wolfsburg GmbH, Niederlassung Bremerhaven	Amerikaring 2	27580	Bremerhaven	

12.4. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG Bremerhaven	0471-969195-181 0152-58889183			konzern-lkwcontrol.vwag.r.wob@volkswagen.de

12.5. Zvláštnosti


Pohyblivé otváracie hodiny - informácie obdržíte na dispe.

13. VW Duisburg

13.1. Príchody na riadiacu centrálu a správanie vo Werkoch

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode, maximálne po 60 minútach pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácie s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

13.2. Plán Werku



13.3. Adresy

Ladestellen LKWcontro	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort
SDU	Syncreon Deutschland GmbH, Niederlassung Duisburg	Am Blumenkampshof 83	47059	Duisburg
SDU_LG	Syncreon Deutschland GmbH, Niederlassung Duisburg	Am Blumenkampshof 83	47059	Duisburg
SDU_VP	Syncreon Deutschland GmbH, Niederlassung Duisburg	Am Blumenkampshof 83	47059	Duisburg

13.4. Otváracie hodiny

Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
SDU	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	geschlossen	geschlossen
SDULG	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	geschlossen	geschlossen
SDUVP	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	06:00 - 20:00	geschlossen	geschlossen

13.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG	0203-57888-221			konzern-lkwcontrol.vwag.r.wob@volkswagen.de
Duisburg	0152-58889183			


13.6. Zvláštnosti

žiadne


14. VW Bratislava

14.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom,
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.



14.2. Plán Werku



14.3. Adresy

Volkswagen Slovakia a.s.		Strasse	Ortsteil	Ort	PLZ	LenderKn
WERK Bratislava	Werk	J. Jonáša 1	Devínska Nova Ves	Bratislava	841 02	SK
	LogistikOptimierungZentrum (LOZ)	Logistický areál WestPoint D2, halle DC6b		Lozorno	900 55	SK
	Externen Lager	Schnellecke Slovakia	Devínska Nova Ves	Bratislava	841 02	SK
	Externen Lager	Duvenbeck Slovakia	Devínska Nova Ves	Bratislava	841 02	SK
	Externen Lager	Autotest	Devínska Nova Ves	Bratislava	841 07	SK
	Externen Lager	PRESSKAM	Devínska Nova Ves	Bratislava	84107	SK
	Externen Lager	Werkzeugbau SK		Stupava	900 31	SK
WERK Martin	B.U. Komponentenfertigung	Priemyselná 1/9042		Martin	036 01	SK
WERK Košice		Areal prekladisko Haniska		Košice	040 66	SK

14.4. Otváracie hodiny

A2_BALIKY 07:01 - 14:59	H63 00:02 - 23:59	
DUV_Extern 00:02 - 23:59	H64 00:02 - 23:59	
H1PW_O_1 00:02 - 23:59	H65 05:36 - 21:59	
H1PW_O_2 00:02 - 23:59	H66 05:36 - 21:59	
H1PW_O_3 00:02 - 23:59	H67 05:36 - 21:59	
H1_5 05:36 - 21:59	H6A_PKW 05:36 - 21:59	
H1_MKD 00:02 - 23:59	H6B_KUN 00:02 - 23:59	
H1_PKW 00:02 - 23:59	H7_2 00:02 - 23:59	L1 00:02 - 23:59
H1_VORS_F1 00:02 - 23:59	H7_3 00:02 - 23:59	L1_L5 00:02 - 23:59
H1_VORS_F2 00:02 - 23:59	H7_5 05:31 - 17:59	L1_PKW 00:02 - 23:59
H3 05:46 - 23:59	H7_OUT 00:02 - 23:59	L1_TANK 00:02 - 23:59
H4A 00:02 - 23:59	H7_STAN 00:02 - 23:59	LOZ1 00:02 - 23:59
H4A_HECK 00:02 - 23:59	H8A 05:36 - 20:59	LOZ_DNV2 00:02 - 23:59
H4A_OUT 00:02 - 23:59	H8A_PKW 05:36 - 20:59	LOZ_LG_DC2 00:02 - 23:59
H4A_PKW 00:02 - 23:59	H8B 00:02 - 23:59	LOZ_LG_DC4 00:02 - 23:59
H4X_BY 00:02 - 23:59	H8B_LEIPZIG 00:02 - 23:59	LOZ_PKW 00:02 - 23:59
H61 00:02 - 23:59	H8B_PKW 00:02 - 23:59	VW_MTN 00:02 - 05:59, 08:01 - 16:59, 20:31 - 23:59
H62 00:02 - 23:59	H8G 00:02 - 23:59	
	H9 00:02 - 23:59	
	H9_PKW 00:02 - 23:59	
	H9_Z1 00:02 - 23:59	
	H9_Z2 00:02 - 23:59	

14.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Volkswagen AG Bratislava	0421-2-69320-4530 0421-904 730 918 0421-902-470-982	Bratislava LOZ Martin		LKWcontrol_vwbratislava@dhl.com

14.6. Zvláštnosti

Pravidlá pre vodičov

	POKyny	PROŠIM VRÄTIT' S TELEMATIKOU
	ANLEITUNG	BITTE MIT TELEMATIK ZURÜCKGEBEN
	INSTRUCTIONS	PLEASE RETURN WITH TELEMATICS
	UTASÍTÁS	LEADNI TELEFONNAL EGYÜTT
	ИНСТРУКЦИИ	МОЛЯ ВЪРНЕТЕ С ТЕЛЕМАТИКАТА

	POVINNÁ VÝSTROJ VODIČOV PRI VSTUPE DO HÁL
	OBLIGATORISCHE FAHRERAUSRÜSTUNG FÜR DEN EINGANG IN DEN HALLEN
	REQUIRED DRIVERS' EQUIPMENT FOR ENTRY IN THE HALLS
	KÖTELEZŐ FŐLSZERELÉS A SOFŐRÖK RÉSZÉRE A RAKTÁRAK BELÉPÉSÉHEZ
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА НА ШОФЬОРА ПРИ ВЛИЗАНЕ В ХАЛЕТО

Bezpečnostná obuv	Ochranná prilba	Reflexné vesty	Pracovné rukavice

	PARKOVANIE BA NA VYHRADENÝCH PARKOVAČÍCH BOXOCH
>	MAX.POVOLENÁ RÝCHLOSŤ V AREÁLI VW 40 KM/H A V HÁLE 15KM/H
>	PO VYKLADKE A NAKLADKE DO 30 MIN OPUSTIT AREÁL VW
	PARKEN NUR AUF RESERVIERTEN PARKBOXEN
>	HOCHSTGESCHWINDIGKEIT IM WERK VW 40KM/H UND IN DER HALLE 15KM/H
>	NACH ENTLADUNG/BELADUNG VW WERK IN 30 MIN VERLASSEN
	PARKING ONLY FOR RESERVED PARKING BOXES
>	MAXIMUM SPEED IN PLANT VW 40KM/H AND IN HALL 15KM/H
>	AFTER UNLOADING/LOADING LEAVE VW IN 30 MINUTES
	PARKOLÁS CSAK A KIJELOLT PARKOLÓHELYEKEN
>	MAXIMALIS MEGENGEDETT SEBESÉG A VW ÜZEMEBEN 40KM/ÉS A TEREMBEN 15KM/H
>	A KIRAKODÁS/MEGRAKODÁS UTÁN ELHAGYNI A VW ÜZEMET 30 PERCEN BELÜL
	ПАРКИРАНЕ САМО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА
>	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ В ЗАВОДА VW 40KM/Ч А В ХАЛЕТО 15KM/Ч
>	СЛЕД РАЗТОВАРЯНЕТО И НАТОВАРЯНЕТО НАПУСНЕТЕ ЗАВОДА ДО 30МИН.

	PRAVIDLÁ VODIČA LKW PRI NAKLADKE VYKLADKE
	REGELN FÜR FAHRER BEI ENTLADUNG/BELADUNG
	RULES FOR DRIVERS AT UNLOADING/LOADING
	KIRAKODÁSI/MEGRAKODÁSI SZABÁLYOK SÓFŐRŐKNEK
	ПРАВИЛА ЗА ШОФЬОРА ПРИ РАЗТОВАРЯНЕТО/НАТОВАРЯНЕТО

--	--	--

Najvyššia povolená rýchlosť vo Werku Martin je 40 km/h a 15 km/h v halách. Werk Martin je nutné opustiť 30 min. po na/vykládke.

14.7. Systém parkovania

1. Príchod LKW na parkovisko LKW Centra Einfahrt des LKW auf dem LKW Center Parkplatz



Vodič zastaví s LKW pri parkovacom automate, z ktorého si preberie parkovací lístok.

Der Fahrer hält mit dem LKW am Parkautomat an, von dem er das Parkticket übernimmt.



Vodič prichádza do budovy LKW Centra

Der Fahrer kommt im Gebäude der LKW Center an

2. Evidencia vodičov v LKW Centre Fahrer Anmeldung im LKW Center



Vodič sa registruje na pracovisku ochrany závodu (pracovisko č.1), kde mu bude vydaná PKI karta.

Der Fahrer meldet sich am Werkschutz-Arbeitsplatz Nr.1 an, wo ihm die PKI-Karte ausgestellt wird.

3. Evidencia LKW v LKW Centre LKW Anmeldung im LKW Center



Prihlasovanie LKW (pracoviská č. 2-5). Na tomto pracovisku vodič odovzdá svoj parkovací lístok.

LKW Anmeldung (Arbeitsplätze Nr. 2-5). An diesem Arbeitsplatz wird der Fahrer sein Parkticket übergeben.

4. Colná deklarácia
Zolldeklaration



V prípade potreby colného konania je toto vybavené na pracovisku colnej deklarácie - č. 6.

Im Falle des Bedarfs des Zollabwicklung wird es am Zolldeklarationsarbeitsplatz – Nr. 6.

5. Vstup a výstup do/z areálu.
Ein- und Ausgang zu/aus dem Werksgelende.



Vodič odchádza cez 4. bránu do areálu VW Slovakia a.s. na vy/nakládku. Po ich absolvovaní sa rovnakou bránou vracia na parkovisko LKW Centra.

Der Fahrer geht durch das 4. Tor in die Werksgelende von VW Slovakia a.s. beim Ent-/Beladung. Nach dem gleichen Tor kehren sie zum Parkplatz des LKW Center zurück.

6. Odhlásenie LKW
LKW Abmeldung



Výstupné papiere si vodič preberie na pracovisku č. 2-5. Zároveň si preberie späť parkovací lístok.

Dokumentation übernimmt der Fahrer zur Arbeitsplätze Nr. 2-5. Gleichzeitig wird er das Parkticket zurücknehmen.

7. Odchod z parkoviska LKW Centra
Abfahrt vom Parkplatz des LKW Center



Vodič s LKW prichádza na výjazdovú stopu z parkoviska LKW Centra. Do parkovacieho stojana vloží parkovací lístok, na ktorý sa mu vytlačí čas odjazdu. Po otvorení závery LKW opúšťa parkovisko LKW Centra.


Der Fahrer kommt an einer Ausfahrtspur vom Parkplatz des LKW Center an. Er legt sein Parkticket auf den Parkautomat, der seine Abfahrtszeit anzeigt. Nach dem Öffnung der Schranke verlassen Sie den Parkplatz des LKW Center.

15. Audi CKD Wunstorf

15.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 180 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 180 minút pred časovým oknom,
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 180 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

15.2. Plán Werku



15.3. Adresy

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift (Werk, Strasse, etc.)	PLZ	Ort	Bemerkung
CKW	CKD AUDI Wunstorf	Lise Meitner Straße 21	31515	Wunstorf	Benötigt Seperate Transport Id.
CKW_Leergut	CKD AUDI Wunstorf Leergutbeladung	Lise Meitner Straße 22	31516	Wunstorf	Direkte Anfahrt

15.4. Otváracie hodiny

Ladestelle ▼	Montag ▼	Dienstag ▼	Mittwoch ▼	Donnerstag ▼	Freitag ▼
CKW	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr
CKW_Leergut	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr

15.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Audi CKD Wunstorf	05031-9580-220			Receiving-Wunstorf@syncreon.com

15.6. Zvláštnosti


žiadne

16. Audi Ingolstadt

16.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom,
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

LKW-Leitstelle, Werk Ingolstadt
Fahrer-Anmeldeformular



Datum: _____ **Gefahrgut:** ☐ ja ☐ nein
Spedition: _____ **Reifengut:** ☐ ja ☐ nein
Auftragsspedition (Subj): _____ **Rückbefrachtung:** ☐ ja ☐ nein
Zugmaschinenkennung: _____ **Leergutaufrag:** _____
Anhängerkennzeichen: _____ **Sprache optional:**
Lieferant: _____ ☐ HU ☐ ES ☐ SRB
Sonderfahrt, Nr.: _____ ☐ PL ☐ P ☐ HB
☐ CA / CH ☐ VN ☐ BSA
☐ RUS / LT ☐ RO ☐ SLO

9-stellige Transport-ID:

Art des Transports: ☐ PER / Spedition SW, S, M ☐ LKW SW, S, M ☐ LKW großer LKW ☐ TRUCK / BSW / Container

Besucherausweis
Fahrerdaten

Werk / Location: _____ **Werkname / First name:** _____
Wohnort / City, town: _____ **Strasse / Street:** _____
Firma / Company: _____ **Ort / Location:** _____
Kennzeichen / Registered Number: _____
Signature: _____

Werksicherheitsdienst


Eintritts-Werk/Ort: _____ **Eintritts-Werk/Ort:** _____
Ausfahrt-Werk/Ort: _____ **Eintritts-Werk/Ort:** _____

Höchstgeschwindigkeit im Werkbereich 30 km/h - Maximum speed of 30 km/h permitted on the factory premises

Verhaltensregeln für Besucher

1. Der Besuch ist ausschließlich auf die bei der Anmeldung angegebene Besuchsstelle zu beschränken.
2. Die Bestimmungen der Sicherheitsanforderungen sind auf dem Audi-Werkgebiet gültig. Die Anweisungen der Werksicherheit sind Folge zu sein.
3. Das Befahren/Fahren von Sicherheitsbereichen ist nur nach Genehmigung oder in Begleitung eines autorisierten Audi-Mitarbeiter erlaubt.
4. Besucher sind nur nachweislich, persönlich, schriftlich und mündlich. Einmalig ist zu sein, in dem Rahmen des zulässigen, Sicherheitsanforderungen haben Vorrang. Beachten Sie die angegebenen Verhaltensregeln und Zutrittsregeln. Achten Sie ständig auf den Verkehr auf den innerbetrieblichen Wegen und in den Hallen (PKW, LKW, Container, etc.).
5. Auf dem Audi-Werkgebiet sind die LKW-Fahrer dazu verpflichtet, Warnzeichen und Sicherheitszeichen zu tragen.
6. Die Ausgänge zu den Sicherheitsbereichen in der- und Einlassbereich sind zu beachten. Ihre Anweisungen der Mitarbeiter in der- und Einlassbereich sind immer Folge zu sein.
7. Sie sind verpflichtet, über alle geschäftlichen und betrieblichen Vorgänge, von denen Sie im Rahmen Ihres Besuchs Kenntnis erlangen, gegenüber Ihrem vorgesetzten Vorgesetzten zu berichten.
8. Die Anfertigung von Aufzeichnungen, sowie Fotoaufnahmen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung eines Audi-Beschäftigten. Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen dürfen nur nach vorliegender schriftlicher Genehmigung eingebracht werden.
9. Verbot von Raucher in Fertigungsbereichen. Die Besucherin Funktion von elektrischen Geräten, z.B. Handy, Laptop usw., muss bei Betreten von Fertigungsbereichen deaktiviert sein.
10. Datenschutzrechtliche Hinweis: Ihre Personendaten werden zum Zweck der Identifikation in dem Besucherverwaltungssystem der AUDI AG erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht.


+49 (0)841 89-2444 **+49 (0)841 89-2222**



16.2. Plán Werku



16.3. Adresy



01 LKW-Leitstelle (MX316)

GVZ
Dr.-Ludwig-Kraus-Straße 2
85045 Ingolstadt
Telefon: +49 841 89-34805

02 Gewerbegebiet Gaimersheim
Entfernung: 1,5 km

Lebenshilfe Werkstätten
Gutenbergstraße 8
85080 Gaimersheim
Telefon: +49 8458 32383

03 Gewerbegebiet Manchinger Straße
Entfernung: 19 km

Lebenshilfe Werkstätten
Haus A
Am Franziskanerwasser 22
85053 Ingolstadt
Haus D
Am Auwaldsee 72
85053 Ingolstadt

04 Industriepark Grünau (ND)
Entfernung: 17 km

Fa. Scherm
Ruhstraße 3
86633 Neuburg
Telefon: +49 8431 64911201

Lebenshilfe Werkstätten
Nördliche Grünauer Straße 38
86633 Neuburg
Telefon: +49 8431 5810

05 Industriepark Staudinger (S1_58)
Entfernung: 19 km

Originalteile-Lager Halle 57 und 58
Borsigstraße 1 und 2
85053 Ingolstadt
Telefon Halle 57: +49 841 9567854
Telefon Halle 58: +49 841 9681123

06 Interpark
Entfernung: 18 km
AUDI AG, TE-Wareneingang
Einsteinstraße 5
85092 Kösching-Interpark

Fa. Preymesser
Edisonstraße 1
85098 Großmehring
Telefon: +49 8456 9153-0

Fa. Rudolph
Gutenbergstr. 5
85098 Großmehring
Telefon: +49 841 9645340

07 Münchsmünster
Entfernung: 28 km

AUDI AG
Berghäuser Weg 40
85126 Münchsmünster

08 Fa. Scherm Beilngries-Grampersdorf (BGR)
Entfernung: 30 km

Landstraße 40-42
92239 Beilngries-Grampersdorf
Telefon: +49 160-4710530

09 Fa. Scherm Königsmoos (KOE)
Entfernung: 25 km

Ingolstädter Straße 99
86669 Königsmoos
Telefon: +49 160-4710344

10 Fa. Scherm Probfeld (PRO)
Entfernung: 37 km

Probfeld 18
85123 Karlskron
Telefon: +49 8450 939-0

11 Zollamt Ingolstadt
Entfernung: 7 km

Mönchnerstraße 136
85051 Ingolstadt
Telefon: +49 841 97375-0

16.4. Otváracie hodiny

Bezeichnung	Entladung				
I31 00:00 - 23:59	☒	ET3 00:00 - 23:59	☒	LebenGaimershei 07:00 - 16:00	☒
I33 00:00 - 23:59	☒	G21 00:00 - 23:59	☒	LebenINFranzA 07:00 - 16:00	☒
A02 00:00 - 23:59	☒	G8L 00:00 - 23:59	☐	LebenINFranzD 07:00 - 16:00	☒
A19 00:00 - 23:59	☒	GNT 00:00 - 23:59	☒	LebenINFranzisk 07:00 - 16:00	☒
A1F 00:00 - 23:59	☒	GR1 00:00 - 23:59	☒	LebenNeuburg 07:00 - 16:00	☒
A1R 00:00 - 23:59	☒	GR2 00:00 - 23:59	☒	N07 07:00 - 21:29	☒
A21 00:00 - 23:59	☒	GR3 00:00 - 23:59	☒	N42 00:00 - 23:59	☒
A22 00:00 - 23:59	☒	GR4 00:00 - 23:59	☒	N52 00:00 - 23:59	☒
A26 00:00 - 23:59	☒	GR5 00:00 - 23:59	☒	N56 00:00 - 23:59	☒
A27 00:00 - 23:59	☒	GR7 00:00 - 23:59	☒	N58_C1 00:00 - 23:59	☒
A31 00:00 - 23:59	☒	GRL 00:00 - 23:59	☐	N58_Q1 00:00 - 23:59	☒
A36 00:00 - 23:59	☒	GS1 00:00 - 23:59	☒	N58_W1 00:00 - 23:59	☒
A43 00:00 - 23:59	☒	GS2 00:00 - 23:59	☒	N58_W2 00:00 - 23:59	☒
A44 00:00 - 23:59	☒	GS3 00:00 - 23:59	☒	N58_W3 00:00 - 23:59	☒
A45_Bel 00:00 - 23:59	☐	GS4 00:00 - 23:59	☒	N60 00:00 - 23:59	☒
A49 00:00 - 23:59	☒	GS5 00:00 - 23:59	☒	ND 00:00 - 23:59	☒
A64 00:00 - 23:59	☒	GS8 00:00 - 23:59	☒	ND4 00:00 - 23:59	☒
A66 00:00 - 23:59	☒	GT1 00:00 - 23:59	☒	NDL 00:00 - 23:59	☐
A72 00:00 - 23:59	☒	GT2 00:00 - 23:59	☒	PRO 07:00 - 21:29	☒
A73 00:00 - 23:59	☒	GT3 00:00 - 23:59	☒	S05 Entladung 07:00 - 21:29	☒
CKL 06:00 - 21:29	☒	GT4 00:00 - 23:59	☒	S07 07:00 - 21:29	☒
CKV 06:00 - 21:29	☒	GT5 00:00 - 23:59	☒	S08_Entladung 07:00 - 21:29	☒
		GT6 00:00 - 23:59	☒	S40 00:00 - 23:59	☒
		GT8 00:00 - 23:59	☒		
		GZA 00:00 - 23:59	☒		

16.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Audi AG Ingolstadt	0841-89-34229 0841-89-34805			bernhard.hunner@audi.de

24 Std.	LKW Steuerung MX316 I/PI-L21	0049 841 89 34805
24 Std.	Leergutkoordination I/PI-L21	0049 841 89 47119


16.6. Zvláštnosti

Ak má LKW naložiť viac ako 11 paliet alebo 11 cbm pre externý sklad v Neuburgu, musí toto byť najskôr doručené.


17. Audi Brüssel

17.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.




17.2. Plán skladu



Čakací plán v Ruisbroek- tankovacia stanica v Ruisbroek



17.3. LKW parkovacie miesta



Nové parkovacie miesta - UCB



17.4. Adresy

Audi AG Britse, Tweedelegerlaan 591, B-1190 Brüssel

17.5. Otváracie hodiny

AP_Tor14
06:00 - 21:59
AP_Tor22
06:00 - 21:59
AP_Tor23
06:00 - 21:59
AP_Tor24
06:00 - 21:59
AP_Tor25
06:00 - 21:59
Halle A OTteil
06:30 - 11:30, 16:34 - 19:30
Halle ADR
06:01 - 21:59
Halle C1/C3
06:00 - 21:59
Halle D3
06:00 - 21:59
Halle F1
06:00 - 22:00
Halle J
06:01 - 21:59
Halle Q
06:01 - 21:59
TRAILER_YARD_1
06:01 - 21:59
TRAILER_YARD_2
06:01 - 21:59

17.6. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Audi AG	0032-23489856	Leitstelle		Pascal.DeCoene@audi.de
Brüssel	0032-23482702	Notfall		

17.7. Zvláštnosti

Pri príchode na riadiace stredisko musí sa vodič prihlásiť na opečiatkovanie, ináč platí čas, ktorý si pri priehradke zarezervoval. To môže viesť k odňatiu nároku na stojné.

CMR ka musí byť opečiatkovaná červenou pečiatkou Werku.


18. Audi Duisburg

18.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.

- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

18.2. Plán Werku



18.3. Adresy

Schnellecke Logistics Verpackung GmbH
Hafennummer 5230
Richard-Seiffert-Str. 15
47249 Duisburg

18.4. Otváracie hodiny

CKS
06:00 - 21:00
CKS Leergut
06:00 - 21:00

18.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Audi AG	0203-34808-179			We.sld@schnellecke.com
Duisburg	0203-34808-185			

18.6. Zvláštnosti


žiadne

19. Audi Győr

19.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

19.2. Plán Werku



19.3. Adresy

G70_AVZ	Fahrzeugversand mit Sondertransport Halle G70 AVZ Vorseriencenter	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G12_EXTLAG	Wareneingang für die Teile von Aussenlager	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G12_ET/MCM	Einzelteilversand	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G12_WA	Motorversand	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G12_WA_Gestelle	Motorpaletten	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G18_KSOFA	Sonderfahrten mit <u>Klein LKW</u> Für Motorenwerk	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G18_WE	KLT-Wareneingang für Motorenwerk (Werk26)	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G25_WE	CKD Wareneingang	Werk 26, Martin út. 1	H-9027	Győr
G25_WA	CKD Warenausgang	Werk 26, Martin út. 1	H-9027	Győr
G25_CONT	CKD Container Ein-und Auslieferung	Werk 26, Martin út. 1	H-9027	Győr
G40_WE	Werkzeugbau Wareneingang	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G40_WA	Werkzeugbau Warenausgang	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G40_KRAN	Werkzeugbau Wareneingang mit Kranung (Schwerprodukten)	Werk 26, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G50_WE	Wareneingang Karosserienbau	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G50_WA	Warenausgang von Karosserienbau (Teileversand)	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G55_PRES	Warenausgang und Leergutempfang von Presswerk	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G55_KSOFA	Transporten mit <u>Klein LKW</u> für Presswerk	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G60_WE	Wareneingang Lackiererei	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G60_LG	Leergutversand aus Lackiererei	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G80_MKD	MKD-Lieferungen	Werk 16, Kardán út. 1	H-9027	Győr
G80_WA	Warenausgang von Fahrzeugwerk	Werk 16, Kardán út. 2	H-9028	Győr
G80_MSU	Wareneingang für Fahrzeugwerk	Werk 16, Kardán út. 2	H-9028	Győr
G210_WE_K	Komplettladung für neue Fzg-Montage (Werk16)	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G210_WE_S	Sammelladung für neue Fzg-Montage (Werk16)	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G210_WA	Warenausgang	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G210_KLKW	Transporten mit <u>Klein LKW</u> für neue Fzg-Montage	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G210_XKD	XKD Versand	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G220_WE	GLT-Wareneingang für Motorenwerk (Werk26)	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G220_KSOFA	Transporten mit <u>Klein LKW</u> für Motorenwerk	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9027	Győr
G220_Bank	Banking	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9028	Győr
G220_OT	OT Fertigung	(Aussenlager) Tibormajori út	H-9029	Győr

19.4. Otváracie hodiny

Otváracie hodiny platné od 36/2016		AUDI HUNGARIA MOTOR KFT.					
destelle LKWcontr	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
FBU	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G44 FBU	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-14:00	geschlossen
G9 ENTW	06:00-17:00	06:00-17:00	06:00-17:00	06:00-17:00	06:00-17:00	geschlossen	geschlossen
G70 AVZ	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	geschlossen	geschlossen
G12 EXTLAG	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-20:00	22:00-24:00
G12 ET/MCM	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	22:00-24:00
G12 WA	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	22:00-24:00
G12 WA Gestell	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	22:00-24:00
G18 KSOFA	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	22:00-24:00
G18 WE	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	22:00-24:00
G25 WE	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-18:00	22:00-24:00
G25 WA	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-20:00	22:00-24:00
G25 CONT	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-20:00	22:00-24:00
G40 WE	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G40 WA	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G40 KRAN	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G50 WE	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-02:00	geschlossen
G50 WA	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G55 PRES	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-20:00	22:00-24:00
G60 WE	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-02:00	geschlossen
G60 LG	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G80 MKD	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G80 WA	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00	geschlossen	geschlossen
G80 MSU	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	06:00-13:00	geschlossen	geschlossen
G210 WE K	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-18:00	geschlossen
G210 WE S	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-18:00	geschlossen
G210 XKD	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	geschlossen	geschlossen
G210 WA	06:00-20:00	06:00-20:00	06:00-20:00	06:00-20:00	06:00-20:00	geschlossen	geschlossen
G210 KLKW	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-20:00	geschlossen
G220 WE	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G220 Bank	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G220 OT	06:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-04:00	geschlossen
G220 KSOFA	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G220 LG S	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00
G220 LG R	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00	00:00-22:00	18:00-24:00

19.5. Kontakty

Špedícia:

speddispo@audi.hu

+36 96 66 3685 / 1687 / 3642


19.6. Zvláštnosti

Preprava Leergut sa realizuje podľa pravidiel nemeckého externého skladu Großmehringen.


20. Audi Neckarsulm

20.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 120 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 120 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 120 minút pred a max. 30 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.



Navigátor na vykládkové miesta- vonkajší sklad AUDI AG Neckarsulm



20.2. Plán Werku



Nakladanie prázdnych obalov v priemyselnej oblasti Böllinger Höfe, Heilbronn. Pomenovanie nakladacieho miesta znie LGP_BOEHOE.

20.3. Adresy

Nakládkové miesta adresy					
Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
A13_GETRIEBE	A13_GETRIEBE	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A13_OG	A13_OG	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A14	A14	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A15KAROLA	A15KAROLA	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A17	A17	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A18	A18	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
A20	A20	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
ALA	ALA	Dieselstraße 12 Halle 2/3	74076	Heilbronn	entfallen
AUDI_TALHEIM	AUDI_TALHEIM	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B14_FELGEN	B14_FELGEN	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B14_QUATTRO	B14_QUATTRO	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B16_EG	B16_EG	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B16_UG	B16_UG	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B18_PRESS	B18_PRESS	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B18_SCHLEUSE_2	B18_SCHLEUSE_2	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B8_QUATTRO	B8_QUATTRO	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
B9_VORDACH	B9_VORDACH	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
BOEHOE1	BOEHOE1	Pfaffenstr. 13	74078	Heilbronn	entfallen
BOEHOE3	BOEHOE3	Franz-Reichle-Str. 2	74078	Heilbronn	entfallen
BOEHOE3_GALA	BOEHOE3_GALA	Franz-Reichle-Str. 2, Halle 2	74078	Heilbronn	
BOEHOE4	BOEHOE4	Pfaffenstr. 61	74078	Heilbronn	
BS_WE_ALA_B	BS_WE_ALA_B	Alexander-Baumann-Straße 43, Tor D	74078	Heilbronn	
BS_WE_ALA_C	BS_WE_ALA_C	Alexander-Baumann-Straße 43, Tor D	74078	Heilbronn	
BS_WE_ALA_D	BS_WE_ALA_D	Alexander-Baumann-Straße 43, Tor D	74078	Heilbronn	
BS_WE_ALA_KB_R8	BS_WE_ALA_KB_R8	Alexander-Baumann-Straße 43, Tor D	74078	Heilbronn	
BS_WE_ALA_PK	BS_WE_ALA_PK	Alexander-Baumann-Straße 43, Tor D	74078	Heilbronn	
C23_REIFEN	C23_REIFEN	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	entfallen
C9_NORD_SCHL_2	C9_NORD_SCHL_2	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
C9_SUED	C9_SUED	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
GIF_4_HI	GIF_4_HI	Weidachstraße 11	74148	Neckarsulm	
GIF1	GIF1	Schultheiss-Seeber-Str. 14	74177	Bad Friedrichshall	
P8	P8	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
PK	PK	Dieselstraße 12 Halle 5	74076	Heilbronn	entfallen
SALZ	SALZ	Salzstrasse 185c	74076	Heilbronn	entfallen
SCHEDL_FELGEN	SCHEDL_FELGEN	Salzstrasse 185	74076	Heilbronn	
SCHEDL_REIFEN	SCHEDL_REIFEN	Salzstrasse 185	74076	Heilbronn	
TR_A13_EG_PK	TR_A13_EG_PK	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
TR_A13_OG_PK	TR_A13_OG_PK	Lieferverkehr Hafenstr. Tor 3	74148	Neckarsulm	
WF_DSV	WF_DSV	Dieselstraße 12 Halle 7	74076	Heilbronn	
WKP	WKP	Dieselstraße 12 Halle 7	74076	Heilbronn	entfallen

20.4. Otváracie hodiny

Werk Neckarsulm má v štandardných pracovných týždňoch nasledovné otváracie hodiny:

od 06:00 do 06:00 – od pondelka do soboty

odchýlky v otváracích hodinách:

A11 06:00 do 22:00

A17 / A18: 06:00 do 14:00

B14 06:00 do 22:00

B04 06:00 do 14:30

BF1 /Boehoe1 + 3 + 4 : 06:00 do 19:00

Boehoe_Gala 07:00 17:00

C9_Nord 06:00 do 22:00

20.5. Kontakty

Material-/Transportsteuerung
audinec-speditonssteuerung@audi.de
07132/31-2418 + 07132/31-86709

20.6. Zvláštnosti

Žiadne

21. Škoda Auto Mladá Boleslav / Kvasiny / Vrchlabí

21.1. Príchody na riadiace stredisko a správanie vo Werku

- Najvyššia povolená rýchlosť je 40 km/h v Mladej Boleslavi a v Kvasinách. Vo Vrchlabí je najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h. Čo sa týka vlakovej prepravy v celom rozsahu platia novely zákonov a ich neskorších predpisov, plus návštevny poriadok spoločnosti Škoda Auto, a.s. plus organizačná línia – interný poriadok týkajúci sa prepravy.
- Každý LKW vodič je povinný pri opustení kabíny nosiť reflexnú vestu. Toto nariadenie platí na celom území Škoda Auto, a. s. in Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny.
- Každý LKW vodič je povinný nosiť ochranné topánky.
- Vodič je povinný, umožniť kontrolu LKW – nakladacej plochy, nakladacieho miesta a nákladu počas celého pobytu na území Werku v MB, Vrchlabí a Kvasiny na požiadanie pracovníka BOZP. Vodič je povinný dostatočne zaistiť náklad, aby nedošlo k posunutiu alebo škode na materiáli. Vodič je povinný plachtu medzi jednotlivými skladmi dostatočne upevniť.
- Pravidlá pre pohyb LKW (Príloha č. 13)
- Vodič je povinný sa podrobiť kontrole identity. Kontrola identity je vykonaná prostredníctvom OP alebo cestovného pasu.
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám – osoby mladšie ako 18 rokov majú zakázaný vstup. Do Werku môžu vstúpiť iba osoby, ktoré tam pracujú a majú zamestnanecký preukaz.
- Pred vstupom LKW s materiálom predovšetkým takým, ktorý nie je zapísaný v sprievodných dokladoch, je nutné kontaktovať pracovníka kontroly bezpečnosti, ktorý odovzdá vodičovi formulár, ktorý vodič vyplní a potvrdí dátum, EČV vozidla. Pri výjazde z Werku je tento formulár za účelom kontroly predložený pracovníkovi bezpečnostnej služby. Len po odovzdaní tohto formulára smie vozidlo opustiť Werk.
- Vodič je povinný v hlavnej budove, pri bráne č. 13 poriadne vyplnený plán nakládky predložiť pracovníkom (v prípade, že nasleduje 2 a viac vykládok). Vodič je povinný, na príjme na bráne 13 správne vyplnený vykládkový plán (v prípade, že bude mať 2 a viac vykládkových miest) odovzdať pracovníkovi na príjme materiálu.
- Je nutné dodržiavať povolené doby príjazdu na LKW parkovisko pred Werkom. Správne sprievodné doklady odovzdať na spracovanie v časovom horizonte na príjme.
- Dovolený príjazd na parkovisko LKW je 60 minút pred časovým oknom, 15 minút po časovom okne.
- Dovolený čas na prevzatie dokumentov na riadiacej centrále 60 minút pred /po časovom okne .
- Špedícia nesie zodpovednosť za doručenie materiálu v správny čas a žiaden materiál nemôže byť oddelený od sprievodných dokumentov. Špedícia nesie zodpovednosť za balíčky / množstvá , ktoré sú zapísane v CMR a dokladoch. Ak špeditér prevezme od doručovateľa poškodené balenie a nezaznačil túto skutočnosť do sprievodných dokumentov, môže tovar držať ako dôkaz, že k poškodeniu došlo počas prepravy zásielky. Ak v sprievodných dokumentoch nesúhlasia množstvá materiálu s množstvom doručeného materiálu, prichádza

k inej odchýlke, v prípade ktorej je vodič povinný podpisom potvrdiť kontrolný list, v ktorom je uvedená táto skutočnosť.

- Ak vodič príde s LKW o viac ako 15 minút neskôr po časovom okne, bude špedícia zaťažená nedodržaním časového okna. Pre zazmluvnené špedície platí 60 minút pred časovým oknom. Pri vjazde na parkovisko skôr ako 60 minút pred a neskôr ako 15 minút po časovom okne budú špedície zaťažené nedodržaním časového okna.
- Smerodajné (rozhodujúce) časy sú uvedené na parkovacom lístku.
- V prípade doručenia papierov po uplynutí termínu, je nárok na zaplatenie čakania zamietnutý.

Kolónky šedou farbou po prihlásení vyplniť


13 Regeln der ŠKODA Auto s.-Geländen für LKW-Fahrer gültig sind

Laufzettel des Lastkraftwagens - Werk Mladá Boleslav			
Transport ID			Z. MFA
Datum	AETR (max.)		VON ... BIS ...
Frachtführer	Leergut zurück		JA ☐ NEIN ☐
Fahrer	ID Leergut		
Tel. Kontakt:	Telernatik		
Kfz.-Kennz. - AUTO:			Sprache
Fahrzeugart	☐ LKW ☐ Anhänger ☐ Auflieger ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ Jumbo		
SO STELLUNGNAHME	☐ Einfahrt erlaubt ☐ Einfahrt nicht erlaubt		
SO STEMPSEL UNTERSCHRIFT			
ZOLL	Anfang		Ende
Leitstelle			
Lager	Anfang	Ende	Bestätigung der Verladung / Ausladung
 - German			
Unterschrift des Fahrer: Ich habe den LKW Laufzettel zur Kontrolle genehmigt.			

Regeln, die für LKW-Fahrer auf den ŠKODA Auto, a. s.-Geländen gültig sind.
Anlage Nr. 5 - Laufzettel

21.2. Plán skladu

Mlada Boleslav:



Kvasiny:



21.3. Adresy

Ladestellen LKW/control		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
01_76		01_76	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial
11_13/ 32		11_13/ 32	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad KLT/ KLT Ladestelle
SPC		SPC/15501	Prumyslove Zóna Východ, 293 60 Mladá Boleslav - Řepov, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav - Řepov	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15502	DOBOS s.r.o Tovární 29404 Dolní Bousov, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav - Plazy	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15503	Smetanova 987, 29401 Bakov nad Jizerou, Czech Republic	294 01	Bakov nad Jizerou	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15504	DOBOS s.r.o Tovární 29404 Dolní Bousov, Czech Republic	294 04	Dolní Bousov	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15505	Industry Park Bezděčín, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15506	Hala M2, Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15507	Industry Park Bezděčín, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
SPC		SPC/15509	D+D Reál, Prumyslove Zóna Východ, 29360 Mladá Boleslav - Plazy, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav - Plazy	Náhradní díly ŠPC/ OTC Bereich
21_Barvy		21_Barvy	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad chem. Látek a barev
23/ 33		23/ 33	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad A05
23_OBALY		23_OBALY	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad A05_expedice prázdných obalů
26		26	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad svarovny A05
30		30	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial
33_34_55		33_34_56	Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial

Ladestellen LKW/control		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
42_OBALY		42_OBALY	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład przebieczyń obalů
48		48	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład literatury
70_73/ 69		70_73/ 69	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A5
71/ 72		71/ 72	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład
66_74/ 75		66_74/ 75	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A5
70_81		70_81	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład
80		80	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład
PRY		PRY	Logistické centrum Řepov 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 01	Mladá Boleslav - Řepov	Præmessery/ Dienstleister
29_99		29_99	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Predseniový sklad
A3_F3/ A4_F4		A3_F3/ A4_F4	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład montaze zapad-obalů
B0		B0	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
B1		B1	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
B2		B2	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
B3/ G3		B3/ G3	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
B5		B5	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
B3_B5_OBALY		B3_B5_OBALY	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů_expedice prázdných obalů
Ladestellen LKW/control		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
B4/ G4		B4/ G4	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A05
B8_B9		B8_B9	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
C3_25/ C4		C3_25/ C4	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A05
M12_J_58_E8		M12_J_58_E8	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A05
44		44	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A05
M12_E9		M12_E9	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład A05
J1/J2		J1/ J2	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
J3		J3	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
J8		J8	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
J9		J9	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Expedice motorů
M6_O		M6_O	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Skład výroby agregatů
U33_OBALY		P4_OBALY	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	CKD/MKD centrum_expedice prázdných obalů
P4_77		P4_77	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	CKD/MKD centrum
Z5		Z5	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	CKD/MKD centrum
V17		V17	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Nářadovna
64/ 60		64/ 60	T. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	294 60	Mladá Boleslav	Skład A5

Ladestellen LKWcontrol		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
64_76/ 61		64_76/ 61	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	294 60	Mladá Boleslav	Sklad A5
45		45	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Hutě
71_OBALY		71_OBALY	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad prázdných obalů
78		78	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Sklad
PRY_EDL		90_92_I1_I3	Logistické centrum Řepov 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 01	Mladá Boleslav - Řepov	Preymesser/ Dienstleister
B7/ G7		B7/ G7	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Centrální sklad
C9_LS		C9_LS	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	CKD/MKD centrum
P5/ Z6		P5/ Z6	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	CKD/MKD centrum
D13		D13	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Montáž A7
D16		D16	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Montáž A7
E3		E3	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Nakládková obalů
M11A		M11A	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Lakovna
M11B		M11B	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Lakovna
75_CROSS		75_CROSS	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial
92_CROSS		92_CROSS	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial
94_CROSS		94_CROSS	Tl. Václava Klementa 889, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic	293 60	Mladá Boleslav	Režijní sklad/ Regiematerial
Ladestellen LKWcontrol		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort	Bemerkung
SAPE_EDL		SAPE_EDL	SAPE Bohemia s.r.o. ul. Průmyslová 293 60 Kosmonosy, Czech Republic	293 01	Kosmonosy	SAPE Bohemia/ Dienstleister
DB SCHENKER_EDL		91_WF_EDL	ul. Průmyslová 1260 Hra DC4, 293 60 Kosmonosy, Czech Republic	293 01	Kosmonosy	DB SCHENKER/Dienstleister

Kvasiny :

Ladestellen LKWcontrol		Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort
K1		K1	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
K9/M1/M0/CKD		K9/M1/M0/CKD	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
L9/K0		L9/K0	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M2		M2	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M4		M4	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M5		M5	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M7		M7	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M8		M8	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
N9/N5/N6/T7		N9/N5/N6/T7	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
T3		T3	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M0/M9-obaly		M0/M9-obaly	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
Prázdné obaly 1		Prázdné obaly 1	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
Prázdné obaly 2		Prázdné obaly 2	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M2_Lackiererei		M2_Lackiererei	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
M2_Tankstelle		M2_Tankstelle	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
93		93	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny
96		96	Škoda Auto Kvasiny	517 02	Kvasiny

Vrchlabí:

Ladestellen LKWcontrol	Bezeichnung	Anschrift	PLZ	Ort
16_S0_LS	16_S0_LS	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
17_LS	17_LS	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
89_S6_83_V1	89_S6_83_V1	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
67_V7	67_V7	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
S4_Y2	S4_Y2	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
S7_Y3	S7_Y3	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
Y0_LS	Y0_LS	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
Y5_LS	Y5_LS	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí
Obaly	Obaly	ŠKODA AUTO a.s. Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí, Czech Republic	543 01	Vrchlabí

21.4. Otváracie hodiny

Mlada Boleslav:

Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Bemerkung
01_75	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
11_13/32	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
3PC	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	
21_Bav	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
23_33	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
23_OBALY	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
25	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
30	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
42_OBALY	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
48	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
70_73/68	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
71/72	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
84/60	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
84_70/51	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
88_74/75	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
01_75	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
80	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
70_81	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
PRY	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
20_09	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	
A3_F3	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B0	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B1	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B2	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B3/C3	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
05	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B3_B5_OBALY	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B4/G4	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B8_B9	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
C3_25/C4	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
D138	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
D100	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
E1	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
M12_J_58_E8	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
44	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
M12_E9	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
A3_F3/A4_F4	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
J1/J2	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
J3	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
J8	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
J9	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	
M12_E9	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
M6_Q	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen	
U33_OBALY	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
P4_77	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
P5/26	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
Z5	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
C8	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
C5	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
B7/G7	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
45	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	

78	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	
75_CROSS	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
82_CROSS	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
84_CROSS	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
M11A	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
M11B	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	06:00 - 14:00	geschlossen	geschlossen	
81_WF_EDL	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00	

Kvasiny:

Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
K1	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00
K3/M1/M0/CKD	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00
L9/K0	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	von 22:00
M2	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	geschlossen	geschlossen
M4	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
M5	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
M7	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
M8	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
N9/N5/N6/T7	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
T3	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
M0/M9-obaly	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
Prázdné obaly 1	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
Prázdné obaly 2	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
M2_Lackiererei	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	geschlossen	geschlossen
M2_Tankstelle	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	von 06:00 - bis 22:00	geschlossen	geschlossen
93	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
96	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00

Vrchlabi:

Ladestelle	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
16_S6_LS	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	geschlossen	geschlossen
17_LS	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
89_S6_S5_V1	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
87_V7	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
54_Y2	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
57_Y3	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
Y0_LS	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
Y5_LS	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00
Obaly	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	bis 22:00	geschlossen	ab 22:00

21.5. Kontakty

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Skoda	+42-032682-1060			LKWControlMladaBoleslav@skoda-
Mlada Boleslav	+42-032682-1052			auto.cz

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Skoda	+42-032685-5338			LKWControlKvasiny@skoda-auto.cz
Kvasiny	+42-032685-5350			

Steuerstelle

Werk	Telefon	Mobil	Fax	E-Mail
Skoda	Siehe Mlada Boleslav			
Vrchlabi				

21.6. Zvláštnosti

- Bezpodmienečne dodržiavať bod 21.1 a poučenia personálu, ináč hrozí zákaz vstupu do Werku.
- Prosím pozornosť! Nákladný list CMR musí byť opečiatkovaný pečiatkou: „operativní Logistika“ - Kvasiny, Vrchlabí a/alebo potvrdený pánom M. Preymesserom.

Implementácia elektronických vstupov/vjazdov (elektronické odbavenie) - závod Mladá Boleslav

1. Vodič príde na LKW vonkajší Parkplatz pred bránu 13
2. Po príchode na riadiace stredisko- centrálny príjem , bude po kontrole identity pri priehradke č.1 obdržaná MFA Karta
3. Táto karta bude spolu s vyplneným Laufzettlom na LKW príjem- priehradka č. 5 a 6 predložená a bude následne aktivovaná
4. Po odjazde z vonkajšieho parkoviska musí vodič odísť podľa šípok



5. Na semaforoch ostáva vodič odstavený a čaká na zelenú, potom sa pohne smerom na EXIT.
6. Potom vodič priloží MFA Kartu k čítaciemu zariadeniu na kontrolnej veži a stlačí tlačidlo ENTER.





7. Po príchode k riadiacemu stĺpiku predloží vodič:
 - a) kartu vodiča – potom priamo stlačí tlačidlo „ENTER“
 - b) v prípade, že sa rampa neotvorí, stlačí tlačidlo „HELP“
8. Následne sa rampa otvorí a umožní vstup do závodu.
9. Pri odjazde zo závodu (umožnená jazda v ľavom aj pravom jazdnom pruhu) musí vodič opäť priložiť MFA - Kartu vodiča a stlačiť tlačidlo ENTER. Následne odovzdá kartu zamestnancovi ochranky.

22. KCC Süd Sese Deutschland, Heilbronn


22.1. Príchod

Prihlásenie s platným časovým oknom a prevzatie transportných papierov





22.2. Plán Werku



22.3. Adresy

Sese Deutschland, Dieselstr. 12, 74076 Heilbronn

22.4. Otváracie hodiny

K dispozícii nie je aktuálne žiaden zoznam. Prosím dodržiavajte dané časové okná

22.5. Kontakty

Francesco Monaco


Tel. 0049 7131 649 5613

we.erfassung@gruposesese.com


23. KCC Nord Rudolph Automotive Logistik GmbH, Baunatal

23.1. Príchod

Prihlásenie s platným časovým oknom a prevzatie transportných papierov



23.2. Plán skladu



23.3. Adresy

Rudolph Automotive Logistik GmbH, Lohfeldener Str. 2, 34123 Kassel

23.4. Otváracie hodiny

K dispozícii nie je aktuálne žiaden zoznam. Prosím dodržiavajte zadané časové okná.

23.5. Kontakty

Frau Möller

Tel. 0049 561 4991-546

btl.leitstand@rudolph-log.com

24. Audi Soltau

24.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

Ochranná vesta a bezpečnostné topánky sú povinné v celom areáli závodu.

- Vyplniť prihlasovací formulár, dať si pozor na **Transport ID**
- Ak nie je k dispozícii žiadne ID, volajte špedíciu.
- Ak ani po 30 minútach nie je k dispozícii ID, opätovne sa prihláste
- Všetky požadované papiere (Lieferscheiny, Frachtbriefy atď. odovzdajte
- V LKW počkajte na odvolávku (telefónom alebo pager-om)
- Priamo prejdite bráne **Tor C 02** na koniec haly
- Prejdite z vjazdu, papiere pri okienku potvrdiť, pager odovzdať
- Prejsť až ku kontaktnej slučke, pri zelenom svetle a otvorenej bráne vojsť
- Na určenom vykladacom mieste zaparkovať a papiere odovzdať na príjme tovaru
- Na základe pokynu otvoriť náves, gurtne uvoľniť a odstrániť
- **Pri vykládke je nutné dodržať 5m bezpečnostný odstup alebo počkať v kabíne vodiča**
- Po ukončení vykládky, zatvoriť náves, ísť do kancelárie príjmu tovaru a papiere odovzdať
- Výjazd a opustenie areálu závodu
- Prestávky LKW na parkovisku sú zakázané

Dole priložený Laufzettel je potrebné pri príchode do Werku úplne vyplniť

LKW Leitstelle, Schnellecke Soltau (Audi CKD)
Fahrer Anmeldeformular / driver registration





Ankunftszeit:
arrival time:

Ausfahrzeit:
leaving:

Zeitfensterzeit:
time slot:

Datum:
date:

Spedition:
forwarder:

Auftragsspedition (sub):



AB-CD 1234

Zugmaschinenkennz.:
license number:



AB-EF 9999

Anhängerkennz.:
license number:

Lieferant:
supplier:

Sonderfahrt-Nr.:
exceptional transport ID:

Handynummer:
mobile number:

Gefahrgut
dangerous goods

☐ ja ☐ nein

Rückfracht
back freight

☐ ja ☐ nein

Leergut Nr.
empties Order ID

Zollgut
dutiable goods

☐ ja ☐ nein

T1 / T2 vorhanden
T1 / T2 available

☐ ja ☐ nein

Transportkonzept / transport concept:

☐ Rundlauf-/Direktverkehr

☐ Gebietsspedition

☐ Zwischenwerksverkehr

☐ A-Material (Verpackungsmaterial)

☐ Sonderfahrt

☐ Sonstiges

Anmeldung
LKW Control

Ersterfassung

Abarbeitung
Papier / Ablage

SAP-Anliefernummer:

Pagernummer:

9-stellige Transport-ID

NLK-Transport ID:
Art des Transports:
vehicle/truck type:

☐ PKW / Sprinter bis 3,5 t

☐ LKW bis 7,5t

☐ Gliederzug

☐ Sattelzug









Besucherausweis
Fahrerdaten
driver information

Name
surname

Vorname
first name

Besucherregeln anerkannt, Unterschrift
I accept the rules for visitors, signature



Ladungssicherung bei Teilentladung hergestellt! Loading protection made!
Sicherung der Ladung gemäß §§ 22 und 23 STVO, VDI 2700 7.5.7.1 bis 7.5.7.4 und 7.8, ADR

SLV-SOL-FBL-009_LKW Laufzettel
Ersteller: M. Schneider

1 von 2

Revision:0
Änderungsdatum: 29.03.2017

24.2. Skica príjazdu



24.3. Plán Werku



**LKW môže byť otvorené iba personálom
Schnellecke**

24.4. Adresy

Schnellecke Logistics Verpackung GmbH
Business Unit Soltau
Gottlieb-Daimler-Str. 11
29614 Soltau

24.5. Otváracie časy

06:00 – 21:00 (časové okno musí byť rezervované)

24.6. Zvláštnosti

Žiadne

25. Werk Dresden

25.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.



25.2. Plán Werku



25.3. Adresy

Logistikzentrum, Potthoffstr. 11, 01159 Dresden

Anlieferung für: Gebietsspediteure und Paketdienste, Sonderfahrten

Gläserne Manufaktur, Lennéstr. 1, 01069 Dresden (Zufahrt über Stübelsallee)

Anlieferung für: JIT und Komplettladelungen, Sonderfahrten nach Abstimmung mit der Disposition



Abladestelle Lieferabruf	Bezeichnung	Anschrift	LKZ	PLZ	Ort	Bemerkung
99	Logistikzentrum der Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Potthoffstraße 11	D	01159	Dresden	
5V	Logistikzentrum der Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Potthoffstraße 11	D	01159	Dresden	Vorserie
51	Logistikzentrum der Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Potthoffstraße 11	D	01159	Dresden	Serie KLT
5L	Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Lennéstraße 1	D	01069	Dresden	Konzernteile
5D	Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Lennéstraße 1	D	01069	Dresden	ext. Lieferanten
5K	Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Lennéstraße 1	D	01069	Dresden	Karossern
5J	Volkswagen Sachsen GmbH DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR	Lennéstraße 1	D	01069	Dresden	eGolf JIT GMD

Zoznam nakladacích miest

Werkschlüssel	Abladestelle Lieferabruf	Lagergruppe	Lagergruppe LKWcontrol	Ladestelle LKWcontrol	Bemerkung
29	H015J	5J			eGolf: JIT GMD
29	H015K	5K			eGolf: Karossern GMD
29	H015L	5L			eGolf: Konzernteile GMD
29	H015D	5D			eGolf: ext. Lieferanten GMD

25.4. Otváracie hodiny

Informationen zu den Ladestellen

Logistikzentrum, Potthoffstr. 11, 01159 Dresden

Anlieferung für: Gebietsspediteure und Paketdienste, Sonderfahrten

Öffnungszeiten WE Mo-Fr: 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
 Öffnungszeit Steuerstelle Mo-Fr: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 LKW Abfertigung Mo-Fr: 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Achtung: Be- und Entladung der LKWs von der Beifahrerseite

Gläserne Manufaktur, Lennéstr. 1, 01069 Dresden (Zufahrt über Stübelallee)

Anlieferung für: JIT und Komplettladungen, Sonderfahrten nach Abstimmung mit der Disposition

Öffnungszeiten WE Mo-Fr: 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr
 Öffnungszeit Steuerstelle Mo-Fr: 6.00 Uhr bis 21.30 Uhr
 LKW Abfertigung Mo-Fr: 6.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Achtung: Be- und Entladung der LKWs von der Fahrerseite

25.5. Kontaktné osoby

Kontakte Disposition

Anrede	Name	Funktion	Telefon	Email
Frau	Tosch, Christiane	Disposition/ Transportmanagement	+49 351 420 4679	Christiane.Tosch@volkswagen.de
Frau	Chilla, Annett	Disposition/ Wechselteile	+49 351 420 4275	Annett.Chilla@volkswagen.de
	Disposition Zwickau	Für eGolf in Dresden		dispo- zwickau.vws.r.zwi@volkswagen.de

Kontakt Leitstand VW

Anrede	Name	Funktion	Telefon	Email
Herr	Lehmann, Burkhard	Materialleitstand	+49 351 420 4119	Burkhard.Lehmann@volkswagen.de
Herr	Wirsig, Jens	Materialleitstand	+49 351 420 4140	Jens.Wirsig@volkswagen.de
Frau	Schröder, Susanne	Materialleitstand Ab KW10/2018	+49 351 420 4131	Susanne.Schroeder@Volkswagen.de

Sammelmailadresse des Materialleitstandes:

GMD_Materialleitstand@volkswagen.de

Kontaktdaten Wareneingang/Versand

Logistikzentrum, Potthoffstr. 11, 01159 Dresden

Anrede	Name	Funktion	Telefon	Email
Herr	Werner, Thomas	Teamführer LZ	+49 351 420 4635	Extern.Thomas.Werner2@volkswagen.de
Frau	Schulze, Liane Meyer, Susanne	Systemkraft Wareneingang	+49 351 420 4632	Extern.Liane.Schulze2@volkswagen.de Extern.Susanne.Meyer1@volkswagen.de
Herr	Jacob, Falk Rietz, Marco	Versand/Leergut	+49 351 420 4660	Extern.Falk.Jacob@Volkswagen.de Extern.Marco.Rietz@Volkswagen.de

Gläserne Manufaktur, Lennéstr. 1, 01069 Dresden

Anrede	Name	Funktion	Telefon	Email
Herr	Schütze, Andreas	Teamführer GMD	+49 351 420 4197	Extern.Andreas.Schuetze@volkswagen.de
Frau	Krödel, Marlis	Wareneingang	+49 351 420 4151	Extern.Marlis.Kroedel@volkswagen.de
Herr	Schmidt, Uwe	Wareneingang/ Versand/Leergut	+49 351 420 4151	Extern.Uwe.Schmidt4@volkswagen.de
Herr	Käppler, Uwe	Wareneingang/ Leitstand	+49 351 420 4297	Extern.Uwe.Kaeppler1@Volkswagen.de
Herr	Albert, Eike	Wareneingang/ Leitstand	+49 351 420 4297	Extern.Eike.Albert@Volkswagen.de

25.6. Zvláštnosti

Aktuálne žiadne zvláštnosti oproti pravidelnému procesu

26. ST. Egidien

26.1. Príchod na riadiacu centrálu a správanie vo Werku

- Vodič sa musí bezprostredne po príchode maximálne 60 minút pred časovým oknom kvôli spracovaniu papierov prihlásiť. Pri skoršom prihlásení bude odmietnuté účtovanie stojného.
- Parkovanie na centrále je dovolené maximálne 60 minút pred časovým oknom.
- Vodič musí byť v stave podať informáciu o dohodnutom časovom okne (ID časového okna a čas), meno špedície a číslo relácie.
- Je nutné dodržiavať pokyny riadiaceho personálu na centrále alebo v riadiacom stredisku.
- Vodič musí ovládať nemecký alebo anglický jazyk z dôvodu bezproblémovej komunikácia s personálom centrály.
- Na parkovisku je nutné dodržiavať čistotu a poriadok, a dodržiavať pokyny strážcu parkoviska.
- Pri príchode na riadiace stredisko musí vodič odovzdať kompletne vyplnené podklady.
- LKW sa môže prihlásiť maximálne 60 minút pred a 15 minút po časovom okne.
- Pri neskorom príchode do Werku nie je nárok na stojné.

26.2. Plán Werku



26.3. Skica príjazdu



26.4. Nakládkové miesta

Werk-ID	Empfangsort-ID Lieferabruf	Lager- gruppe	Lagergruppe LKWcontrol	Ladestelle LKWcontrol	Bemerkung	Beladung	Entladung
28	E01	E1	E1_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	E2	E2_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	E3	E3_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	E5	E5_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	E6	E6_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	E7	E7_28	S_CNG (ab KW01/19 STE_H2)	St. Egidien CNG	ja	ja
28	E01	Y1	Y1_28	ab KW01/19 STE_H8	St. Egidien City Skater	ja	ja

26.5. Adresy

Volkswagen Sachsen GmbH Sonderfahrzeugbau CNG Rackfertigung City Skater Fertigung	Achatstraße 5	DE	09356	St. Egidien	
--	---------------	----	-------	-------------	--

26.6. Kontaktná osoba

Matthias Bender
Volkswagen Sachsen
TSG
+49 375-55-2439 Geschäftlich
+49 152-58860193 Mobiltelefon
+49 375-55-440193 Pager
matthias.bender1@volkswagen.de
St. Egidien